

ポータブルACアダプタOW03

取扱説明書（保証書付き）

この度はオウルテック製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために本説明書を必ずお読みください。
また、本説明書には保証書が含まれておりますので、ご購入された
年月日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

付属品


- 取扱説明書兼保証書（本紙） 1枚

別売品

- 以下、ご利用にあたり別途ご購入ください。
- 充電する機器に対応したUSBケーブル
- ※PD充電をする場合はPD対応のケーブルをご用意ください。

製品説明

本製品はUSB Power Delivery(PD)に対応した20W ACアダプタです。
PD対応機器を高速充電することができ、PD-PPSにも対応しています。




対応機種

- iPhone、iPad、iPodシリーズ
 - 各種スマートフォン、タブレット
 - Bluetoothイヤホンなどの充電電流の小さな小型電子機器
 - その他 電子タバコ、Wi-Fiルーター、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤーなどUSBで充電できる機器
- ※全ての機器での動作は保証しておりません。

充電のしかた

1. 本製品をコンセントに差し込んでください。
※コンセントの根元まで確実に差し込んでください。
2. USBケーブル(別売り)を本製品に接続してください。
3. ご使用の機器をUSBケーブルに接続してください。
※充電状況は接続機器側でご確認ください。
※電圧・電力異常が起こった場合、安全のために充電が自動的に止まります。その際はUSBケーブルを本製品から抜いて、再度接続してください。
4. 充電が完了したら本製品をコンセントから抜いて、本製品と接続機器からUSBケーブルを外してください。



充電ができない場合

1. 接続機器への充電が途切れる場合は、コンセント、本製品、ケーブルがしっかり挿されているか確認してください。
2. ケーブルやコネクタに損傷がないか確認してください。
※上記確認を行っていただいても症状が改善されない場合は、弊社サポートセンターにお問い合わせください。



保証サポート・製品についてのご質問など

<https://www.owltech.co.jp/contact-support>

上記 WEB 内メールフォームよりお問い合わせください。

保証適用の際は購入履歴が必要となります。

製品仕様

入力	AC100V-240V 50/60Hz 0.5A		
出力	5V/3A ,7V/2.86A,9V/2.22A,12V/1.67A [PD-PPS] 3.3V-11V/2.20A [最大20W]		
寸法	約29.5(W) × 約47.5(D) × 約29.5(H)mm		
質量	約36g	使用温度	0~40℃

※充電環境により供給される電流値は異なります。

使用上のご注意

- ご使用の前には、この注意文をよくお読みのうえ正しくお使いください。
安全にお使いいただくため、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、注意事項は必ずお守りください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ※接続機器によっては、充電中にアダプタ表面温度が約60℃前後まで上がる場合がありますが性能上に問題はありません。
 - ※使用機器のバッテリー残量が0%（完全放電状態）では充電ができない可能性があります。
 - ※充電に使用されるUSBケーブルは弊社製品または純正ケーブルを使用してください。それ以外の製品を使用された場合は充電できないことがあります。
 - ※未使用時は電源コンセントから抜いて保管してください。

安全上のご注意

- ⚠ 警告** 誤った使い方をすると「人が死亡するまたは重傷を負うなどの可能性が想定される内容」を示しています。
- 水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）で濡れた状態では、充電しないでください。また、風呂場などの水に触れる場所では、充電しないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
 - 分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
 - 雷が鳴り出したら、アダプタやコードには触れないでください。感電などの原因となります。
 - コンセントにつなないで状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、体の一部に触れさせないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
 - コンセントにACアダプタを抜き差しするときは、金属製ストラップなどの金属類を接触させないでください。火災、やけど、感電などの原因となります。
 - 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。
 - ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。落下して、けがなどの原因となります。
 - 子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。誤飲、けが、感電などの原因となります。
 - 携帯端末の電源を入れた状態でも充電することができますが、その場合の充電時間は長くなります。また、携帯端末を使用中は充電が完了しない場合があります。充電を完了したい場合は、動作を終了してから充電することをおすすめします。
 - コネクタやコンセント差し込みプラグに汚れやほこりが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因になります。
 - コネクタを無理やり差し込まないでください。コネクタの破損やショートの原因となります。
 - コンセントへの抜き差しの際は、必ずアダプタ本体を持って抜き差しを行ってください。
 - 強い衝撃を与えたり、投げたりしないでください。
 - 適合機種以外ではご使用いただけません。
 - AC100～240V以外の電源には絶対に接続しないでください。
 - 使用中に発熱、発煙、異臭などの異常が発生した場合や、水や液体が入った場合は直ちに使用を中止してください。
 - 使用中にアダプタを、布や布団でおおったり包んだりしないでください。熱がこもり、長時間放置すると周辺に物理的危険、やけどや故障の原因になります。
 - 炎天下や雨天などの悪天候の屋外、高温や低温になる車内、直射日光の当たる場所や、ほこり・振動・湿気や水漏れの多い場所での使用や保管はしないでください。
 - 火気のそばや高温になる場所での使用や保管はしないでください。本体の変形や故障の原因になります。
 - 未使用時や使用後は、必ずコンセントから抜いてください。
 - 乳幼児の手の届く場所での使用や保管はしないでください。

保証書

保証期間

ご購入日より **2 年間**

- ※この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。
- ※取扱説明書に記載されている使用方法に沿わない場合や、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。
- ※本製品の故障や使用によるデータの変化や消失などの直接損害・二次的な損害（データ作成費・期待利益の喪失など）に関して、弊社は一切その責任を負いません。
- ※保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印のある本書がそれに代わるレシートを準備いただき、販売店または弊社サポートセンターメールフォーム（<https://www.owltech.co.jp/contact-support>）へお問い合わせください。購入履歴が確認できない場合は保証対応できません。
- ※本製品の保証は、日本国内の使用に限ります。

お買い上げ日： 年 月 日

販売店印・レシート添付欄

※弊社の保証は、この保証書と併せて、販売店または弊社サポートセンターメールフォーム（<https://www.owltech.co.jp/contact-support>）へ注文いただいた際の注文番号にて対応させていただきます。

保証書無効

株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県海老名市中新田5-24-1

webサイト <https://www.owltech.co.jp>

web 内でのメールフォームよりお問い合わせください。
保証適用の際は購入履歴が必要となります。

☎046-236-3522 平日10時～12時 / 13時～18時

F-T220122-02