

## ライトフレームアルミテーブル 取扱説明書(保証書付き)

このたびは、本製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために本説明書を必ずお読みください。また、本説明書には保証書が含まれておりますので、ご購入された年月日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

### ① 使用上のご注意 (ご使用前に必ずお読みください)

使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた製品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた警告・注意事項を必ずお守りください。

- 各部の構成をよく把握し、本取扱説明書に従って組み立ててください。
- 怪我・事故の原因となりますので、改造をしないでください。

小さなお子様がご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。

### ⚠ 警告 死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- 乳幼児やお子さまを本製品の上に寝かせたり座らせたりしないでください。転倒の恐れがあります。
- 火気近くでのご使用は変形や破損の原因となりますのでお止めください。
- 加工や改造等を行って使用するはお止めください。
- 本製品の上に座ったり乗ったりするような行為や衝撃を与える行為は絶対にお止めください。
- 本製品に手をつけて立ち上がる等、端部分に荷重がかかるような行為はお止めください。
- 破損の原因となるため、一部分に過度な荷重をかけないでください。

### ⚠ 注意 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

- 最大耐荷重は30kgです。それ以上の荷重を加えないでください。  
※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。製品にかかる重量は使用方法によっても変わりますので目安として予めご了承ください。
- お子さまに本製品の組み立てや撤収をさせないでください。
- テーブルの組み立てや撤収の際は、フレームや天板の折りたたみ時に指や手をはさまないよう充分ご注意ください。
- フローリング等の床面に直接使用されると、床面に傷がつく場合がありますのでご注意ください。
- ロースタイルで使用する際は安定した地面の上に設置してください。濡れている、凍結しているなどの滑りやすい場所や強風下など、不安定な場所でのご使用はお止めください。
- ご使用後は水気や汚れをよく拭き取り、変形や破損等の異常が無いか確認してから収納してください。  
また濡れている場合は、よく乾燥させてから収納してください。
- 本製品に強い衝撃を与えたり、収納した状態で重いものを載せないでください。変形や破損の恐れがあります。
- テーブルに異常が見受けられた場合や異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。
- 屋外など天候の影響を受ける場所や高温多湿になるところを避け、屋内の乾燥した場所で保管してください。
- 正しいお手入れと保管をしてください。誤ったお手入れや保管を行うと、本来の性能を発揮できない恐れがあります。


## Description of Parts セット内容 (組み立てイメージ図)



天板

天板フレーム×2


ショートポール×2



ネット

ベースフレーム×2

脚部ポール×4




収納バッグ




取扱説明書(本書)


製品仕様	
サイズ(使用時)	約970×600×H220/465/580mm
サイズ(収納時)	約150×180×710mm
重量	約4kg
耐荷重	30kg(静止荷重)
材質	天板/アルミ 構造部材/アルミパイプ ネット・収納バッグ/ポリエステル



ロースタイル(高さ22cm)



ミドルスタイル(高さ46.5cm)




ハイスタイル(高さ58cm)

# How to assemble 組み立て方


## 1. ベースフレームを組みます。

- ベースフレーム内のショックコードに沿って、それぞれの差込口にフレームをしっかりと差し込みます。
- それぞれのベースフレームをショートポールで連結します。



## 2. 天板フレームをベースフレームに差し込みます。


- 天板フレーム内のショックコードに沿って、それぞれの差込口にフレームをしっかりと差し込みます。
- ベースフレームに天板フレームを差し込みます。



※ロースタイルでご使用される場合は手順4に進み天板を付けたら完成です。


## 3. 脚部ポールをベースフレームに差し込みます。

- ミドルスタイルをご使用の場合はそのまま、ハイスタイルのご使用の場合は、ピンを押しながらポールをスライドさせて伸ばしてください。




※ポールを伸ばした際に、必ずホールにピンが収まるように調整してください。  
ミドルサイズをご使用の場合も、必ずピンがホールに収まっているかご確認ください。

- 脚部ポールをベースフレームに差し込みます。  
ネットを使用する際はベースフレームに装着してください。



## 4. 天板を取り付けます。

- 天板を天板フレームの上に乗せ、広げてください。
  - 天板フレームのブラケットにしっかりと天板をはめ込みます。
  - 脚部ポールにベグホールが付いております。  
風が強い時や足場が不安な時は、ベグで固定してください。
- ※ベグは付属しておりません。別途ご用意ください。



ブラケット

直径10mmまでのベグが使用できます



※分解は組み立てと逆の手順で行ってください。指をはさまないようご注意ください。  
※使用後は水分を拭き取り完全に乾かしてから保管してください。強力な洗剤やシンナー、ベンジン等は変色等の原因になりますので使用しないでください。

## Warranty 製品保証書

- この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。
- 取扱説明書に明記されている使用方法に沿わない場合や、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。
- 本製品の故障や使用によるデータの变化や消失などの直接損害、二次的な損害(データ作成費用・期待利益の喪失など)に関して、当社は一切その責任を負いません。
- 保証期間はお買い上げから1年間です。
- 保証期間内に故障が発生した場合は、販売店検印がある本書かそれに代わるレシートを準備いただき、販売店または弊社サポートセンターメールフォーム (<https://www.owltech.co.jp/contact-support>) へお問い合わせください。ご購入履歴が確認出来ない場合、保証対象外となります。
- 本製品の保証は、日本国内での使用に限ります。

- 本製品および本説明書は、予告なく外觀および仕様の一部を変更することがあります。
- 本説明書の一部または全部を無断で使用・複写・転載することを禁止します。
- 本説明書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

F-H220041-02

お買い上げ日:	年	月	日
販売店印、レシート添付欄			
※弊店はお客様よりお買い上げいただいた商品の保証書に、販売店印・レシートはごさいません。注文いただいた際の注文履歴を参照してください。			
<b>保証書無効</b>			

株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県海老市市中新田5-24-1

webサイト <https://www.owltech.co.jp>

web内のメールフォームよりお問い合わせください。  
保証適用の際は購入履歴が必要となります。

☎046-236-3522 平日10時~12時/13時~18時