

- パッケージから取り出したらイヤホンとクレードルの充電を行ってください。




- ペアリング登録します。

- ①スマートフォンなどの接続機器からBluetoothをオンにします。




- ②イヤホンをクレードルから取り出します。



- ③デバイスリストから【BTTW02】を選択します。




- ④イヤホンのインジケーターが消灯すれば登録完了です。



## 各部の説明


左側イヤホン(L)

右側イヤホン(R)



左側イヤホン裏面(L)

右側イヤホン裏面(R)



## タッチセンサー操作早見表

### LR 共通操作

▶/■ 再生/停止	ハンズフリー通話		
	受話	着信拒否	終話
 ピッ ビープ音が鳴るまで長押し	 着信中 長押し(約1秒)	 着信中 2回タップ	 通話中 長押し(約1秒)

### 左側イヤホン操作

 曲戻し 3回タップ	 曲送り 2回タップ
------------------	------------------

### 右側イヤホン操作

 ボリュームアップ 3回タップ	 ボリュームダウン 2回タップ
-----------------------	-----------------------