


製品特長

Type-Cポート×1(最大PD65W)、Type-Aポート×1(最大18W)の高出力なシガーソケット充電器です。タブレットやスマートフォンを同時に充電できます。(※合計最大出力は63Wになります)

Type-Cポートは「超速充電」が、Type-Aポートは「かしこく充電」がそれぞれ可能です。



超速充電

最大出力65W USB Power Delivery対応。
USB Power Deliveryで充電する場合は、Type-Cポートをご使用ください。

USB PD(Power Delivery)とは

Type-Cの充電規格のことで、通常のUSB充電に比べて高速・安全に充電ができます。

かしこく充電


かしこく充電とは、接続した機器を自動識別して、機器に最適な電流で充電を行う仕組みです。
Smart ICとは、かしこく充電を行うためのICの名称です。

ノートPC充電可能

※USB PD対応ノートPCに限ります。

インジケータ点灯

充電中はインジケータが光ります。



インジケータの
光り方パターンは
こちらをご覧ください。



対応機種

iPad, iPhone, iPod シリーズ	スマートフォン
モバイルバッテリー	Wi-Fiルーター
タブレットPC各種	加熱式タバコ等

●USB PD充電はPD対応の接続機器とケーブルでご利用いただけます。●全ての機器での動作を保証するものではありません。●本製品の保守・サポートの適用範囲は日本国内のみとなります。●ご使用前には、別紙の使用上のご注意をよくお読みのうえ正しくお使いください。●製品およびパッケージは改良のため予告なく変更する場合があります。●その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。

保証書

保証期間

ご購入日より **2** 年間

※この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。
※取扱説明書に記載されている使用方法に沿わない場合や、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。
※本製品の故障や使用によるデータの変化や消失などの直接損害・二次的な損害(データ作成費・期待利益の喪失など)に関して、弊社は一切その責任を負いません。
※保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印のある本書かそれに代わるレシートを準備いただき、販売店または弊社サポートセンターメールフォーム(<https://www.owitech.co.jp/contact-support>)へお問い合わせください。購入履歴が確認できない場合は保証対応できません。
※本製品の保証は、日本国内の使用に限ります。

お買い上げ日

年 月 日
保証書無効

販売店印・レシート添付欄

※弊社が運営するWEBショップにてお買い上げいただいた場合は、販売店印・レシートはございません。
注文いただいた際の注文番号にて対応させていただきます。

使用上のご注意

ご使用前には、この注意文をよくお読みのうえ正しくお使いください。安全にお使いいただくため、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、注意事項は必ずお守りください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

安全上のご注意(必ずお読みください)



警告

誤った使い方をすると「人が死亡するまたは重傷を負うなどの可能性が想定される内容」を示しています。

- 接続機器によっては、充電中にアダプタ表面温度が約60°C前後まで上がる場合がありますが性能上に問題はありません。
- 使用機器のバッテリー残量が0%（完全放電状態）では充電ができない可能性があります。
- 充電に使用されるUSBケーブルは弊社製品または純正ケーブルを使用してください。それ以外の製品を使用された場合は充電できないことがあります。
- 未使用時はシガーソケットから抜いて保管してください。



注意

誤った使い方をすると「人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性が想定される内容」を示しています。

- 濡れた手でアダプタやコネクタに触れないでください。
- 使用中に発熱、発煙、異臭などの異常が発生した場合や、水や液体が入ったりした場合は直ちに使用を中止してください。
- アダプタの分解や改造は絶対にしないでください。ショートして火災や感電、故障や事故の原因になります。
- 適合機種以外ではご使用いただけません。

- シガーソケットへの抜き差しの際は、必ずアダプタ本体を持って抜き差しを行ってください。
- 満充電時間を超えたまま放置をしないでください。
- 炎天下や雨天などの悪天候の屋外、高温や低温になる場所、直射日光の当たる場所や、ほこり・振動・湿気や水漏れの多い場所での使用や保管はしないでください。
- 火気のそばや高温になる場所での使用や保管はしないでください。本体の変形や故障の原因になります。
- 乳幼児の手の届く場所での使用や保管はしないでください。
- コネクタやシガーソケットに汚れやほこりが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因になります。
- コネクタを無理やり差し込まないでください。コネクタの破損やショートの原因となります。
- 強い衝撃を与えたり、投げたりしないでください。
- シガーライターを使用した直後にシガーライターを抜いてすぐに本製品をシガーソケットに挿入しないでください。シガーソケット内部が高熱状態だと故障、事故におよぶ可能性があります。
- 本製品を使用しての登録データの消失や通話等の不具合に関する保証は一切いたしません。あらかじめご了承ください。



株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県海老名市中新田5-24-1

webサイト <https://www.owltech.co.jp>

web 内のメールフォームよりお問い合わせください。
保証適用の際は購入履歴が必要となります。

☎046-236-3522 平日10時～12時 / 13時～18時

F-T220061-01B

Thank you.

Owltech
PREMIUM