


ご使用上の注意（必ずお読みください）

ご使用前に、以下をご確認のうえ「**安全上の注意**」は必ずお守りください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

〈使用方法〉



裏面

剥離ステッカーを剥がして貼り付けてください。

〈設置可能〉 ■ 平面な場所（壁、鏡などの固い材質）

〈設置不可〉 ■ 柔らかい材質（布、革製品など）
■ 水まわり・火気の近く（浴槽、コンロなど）
■ 曲面



水没・水濡れ



高温・火気



機器の落下



磁気カード

安全上の注意

- 本製品貼り付け時、壁・鏡などの汚れを拭き取ってください。
- 条件を満たしている状態でも固定ができない場合があります。予めご了承ください。
- ケースを含めた機器の重さが耐荷重を超える場合はご使用になれません。
- 対応機器以外で使用をしないでください。機器や製品が破損するおそれがあります。
- 機器にケースを装着したままご使用いただけない場合があります。その場合は、ケースを取り外してご使用ください。
- 強力な粘着シールを使用しておりますので、一度貼り付けると簡単に剥がすことができません。剥がす際は傷がつかないように慎重に剥がしてください。
- 設置面が曲面になっていたり、ケース背面が折れ曲がっている場合はご使用になれません。
- 直射日光の当たる場所・火気のそばで使用したり保管をしないでください。
- 衝撃や振動のある場所に取り付けて使用しないでください。
- 使用環境によっては製品劣化により機器が落下・破損するおそれがあります。
- 本製品は磁石を使用しています。磁気カード（クレジットカード・キャッシュカードなど）を近づけないでください。
- 貼り直す際はウェットティッシュなど繊維が残りにくいもので拭きとった後、粘着力の弱いテープで残った繊維を除去してください。
- 本製品を貼り付け箇所から繰り返し剥がすと、粘着力が低下し機器ごと落下するおそれがありますので、粘着力が低下した場合は使用を中止してください。
- 本製品を使用したことによるケースの傷や破損、触れた物に発生した傷や破損に対して、一切の責任を負いません。
- 貼り付けミス、貼り直し等により不具合が生じた場合の保証対応はいたしかねます。
- 本製品使用時に発生した機器の故障・トラブルに関しては一切の責任を負いかねます。

保証書

保証期間

初期不良のみ

保証書無効

※この保証書は、本製品の初期不良のみを対象とし、修理、交換、返金などの保証は行いません。
※取扱説明書に記載されている使用方法に沿わない場合や、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。
※本製品の故障や使用によるデータの変化や消失などの直接損害・二次的な損害（データ作成費・期待利益の喪失など）に関して、弊社は一切その責任を負いません。
※保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印のある本書がそれに代わるレシートを準備いただき、販売店または弊社サポートセンターメールフォーム（<https://www.owltech.co.jp/contact-support>）へお問い合わせください。ご購入履歴が確認できない場合は保証対象外となります。
※本製品の保証は、日本国内の使用に限りません。

お買い上げ日： 年 月 日

販売店印・レシート添付欄

※弊社が運営するWEBショップにてお買い上げいただいた場合は、販売店印・レシートはございません。ご注文いただいた際の注文番号にて対応いたします。

株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県海老名市中新田5-24-1

webサイト <https://www.owltech.co.jp>

web内のメールフォームよりお問い合わせください。
保証適用の際は購入履歴が必要となります。
☎046-236-3522 平日10時～12時/13時～18時

