

OWL-PCEXLAN1 シリーズ 取扱説明書

【保証書付】

この度はオウルテック製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために本説明書を必ずお読みください。
また、本説明書には保証書が含まれておりますので、ご購入された年月日が特定できる
レシートなどと共に、紛失しないよう大切に保管してください。



1. はじめに




●パッケージ内容をご確認ください。

本体	1
ロープロファイルブラケット	1
ドライバーCD-ROM	1
取扱説明書兼保証書(本説明書)	1







- 本製品はPCI-Express専用です。PCI-Expressスロットのないマザーボードにはご使用いただけません。
- 本製品は、PCケースの背面拡張スロットを1つ占有します。
- 本製品には外部機器との接続用ケーブルは付属いたしません。別途お買い求めください。
- 本製品および取扱説明書は、予告無く外観または仕様の一部を変更することがあります。
- 本書の一部または全部を無断で使用・複写・転載することはしないでください。
- 本書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
- 本書ではTMおよび(R)マークは明記しておりません。

2. 安全上のご注意(必ずお守りください)






 警告	誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重症を負うなどの可能性があることを示します。
 注意	誤った取り扱いをすると人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性があることを示します。

	製品の取り扱いにおいて、注意を促す記号です。記号の中や近くに注意内容を記号で示します。
	製品の取り扱いにおいて、その行為を禁止する記号です。記号の中や近くに禁止内容を記号で示します。
	製品の取り扱いにおいて、その行為を強制指示する記号です。記号の中や近くに指示内容を記号で示します。


警告

-  本製品を製品仕様以外のスロットに接続しないでください。けが・感電などの事故や、パソコンや本製品・接続機器の故障の原因になります。
-  パソコンの電源が入っている状態で本製品の取り付け・取り外しは行わないでください。パソコンや本製品・接続機器の故障の原因になります。
-  使用中に発煙・異臭・異音・突然の電源OFF(シャットダウン)が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。
そのまま使用されると火災・けが・感電などの事故や組み込み部品破壊の原因になりますので、お買い求めの販売店もしくは弊社サポートセンターに点検・修理を依頼してください。
お客様の独自判断で確認・点検されたことによる二次的損害(マザーボード・CPU・メモリー・HDD等の部品破壊・データ消失等)費用等の保証については、弊社は一切その責任を負いません。
-  落下等による強い衝撃を与えた場合は、そのまま使用されると火災や感電の原因になりますので、お買い求めの販売店もしくは弊社サポートセンターに点検・修理(有償)を依頼してください。
-  水・薬品等によって濡れた場合は、そのまま使用されると感電の原因になりますので、お買い求めの販売店もしくは弊社サポートセンターに点検・修理(有償)を依頼してください。
-  本製品の分解・改造をしないでください。火災や感電の原因になります。
た本製品を分解された場合には、保証対象外になります。

注意

-  次のような場所で使用しないでください。
・ホコリの多い場所 ・高温、低温、湿気の多い場所 ・振動、衝撃のある場所
・直射日光のあたる場所 ・静電気の発生する場所 ・強磁気の発生する場所
・傾斜地やぐらついた所などの不安定な場所
-  本製品は日本国内での使用を目的として販売しておりますので、日本国外でのご使用は保証対象外となります。
-  パソコンおよび周辺機器の環境や接続方法等により予期しないデータ変化が発生し、メモリー内のデータが消失することがあります。必ず定期的にデータのバックアップをしてください。
データやプログラムの消失およびデータ・プログラムを作成した費用等の保証については、弊社は一切その責任を負いません。
-  本製品はパソコン自作ユーザー様向けの製品です。医療機関の機器等、超高信頼性を必要とする環境での使用を前提には設計されておりません。
これらの用途に本製品を使用され、事故・障害が生じても、弊社は一切その責任を負いません。
-  本製品は全ての環境(各種ハードウェア及びソフトウェア)においての動作を保証するものではありません。

3. 各部の説明



LAN ポート	1000BASE-T Ethernet コネクタ。LAN ケーブルを接続します。※
LED インジケータ	1000M: :1000M 動作しているときに橙色点灯します。 (100M/10M 動作時には消灯) LINK/ACT: 正常に接続されているときに緑色点灯します。(LINK) ネットワークポートが送受信を行っているときに 緑色点滅します。(ACT)
PCI-Express x1 エッジコネクタ	PCI-Express スロットを持つマザーボードに接続します。

※ケーブルは別途お買い求めください。(1000BASE-T エンハンスドカテゴリ5 UTP ケーブル)

4. カードの取り付け方法

本製品をマザーボードの PCI-Express スロットに取り付けます。

⚠ 注意事項


- PCI-Expressスロットの位置はマザーボードによって異なりますので、作業前にマザーボードの取扱説明書などでスロットの位置をあらかじめご確認ください。
- 本製品を取り付ける場合は、必ずパソコンの電源ケーブルを抜くか電源のメインスイッチをOFFにした状態で作業を行ってください。電源が入った状態で作業を行うとパソコンや本製品・接続機器の故障の原因になります。
- 作業前にドアノブなどの金属部分に触れて体の静電気を取り除いてください。体に静電気が残った状態で作業を行うとパソコンや本製品の故障の原因になります。
- 本製品を取り付ける際に、ビデオカードやその他拡張ボードに接触しないことをご確認ください。

4-1 カードの取り付け方法

カードの取り付けは次の手順で行ってください。

ロープロファイルスロットに取り付ける場合は、ロープロファイルブラケットへ交換してください。

- ①本製品を差し込むPCI-Expressスロットの位置に合わせて、PCケース背面の拡張スロットカバーを取り外してください。



- ②本製品のPCI-Express x1エッジコネクタをマザーボードのPCI-Expressスロットに差し込み、ブラケットを①で外した拡張スロット部に差し込んでください。
- ③ブラケットを①で外したスロットカバーを固定していたネジで固定してください。
PCケースがネジレス構造の場合は、ケース取扱説明書の指示に従った方法で固定してください。


※PCI-Express x1スロットがマザーボード上にない場合、PCI-Express x8, PCI-Express x16スロットスロットをご使用ください。

4-2 ロープロファイルブラケットへの交換方法



ブラケットの交換は次の手順で行ってください。

- ①下図のブラケット固定用ネジ(2か所)を外して標準ブラケットを取り外してください。
- ②ロープロファイルブラケットをブラケット固定用ネジ(2か所)で固定してください。
- ③ネジがゆるんでいないか、ブラケットが曲がっていないか確認してください。



5. ドライバーの導入方法


パソコンに本製品のドライバーを導入します。

※Windows10を基準に解説いたしますので、Windows 8.1/7 はこの方法に準じてください。

①パソコンの電源を ON にして起動してください。

②CD-ROM を認識して、自動再生のウインドウが開いたら、「フォルダを開いてファイルを表示」をクリックしてください。


※自動再生のウインドウが表示されない場合は、デスクトップ画面の PC もしくはコンピュータアイコンをダブルクリックして CD-ROM の入っている光学ドライブのアイコンをダブルクリックしてください。



「フォルダを開いてファイルを表示」をクリックしてください。


③「RTL8111¥Windows10」フォルダ内の「Setup.exe」ファイルがありますので、そのアイコンを選んでダブルクリックしてください。
プログラムが実行されて、ドライバーのインストール画面が表示されます。

※OSによっては、管理者権限でないとプログラムを実行できない場合がありますので、「Setup.exe」アイコンを右クリックして、「管理者として実行」を選んで実行してください。




「Setup.exe」アイコンを選んでダブルクリックしてください。

④ドライバーインストール画面が表示されますので、インストールを開始する場合は「次へ」ボタンをクリックしてください。
ドライバーのインストール作業が開始されます。



「次へ」ボタンをクリックしてください。

⑤インストール画面が変化して、画面上に「プログラムインストールの準備完了」メッセージが表示されたら、「インストール」ボタンをクリックして、先に進んでください。



「インストール」ボタンをクリックしてください。

⑥インストールが終了すると Install Shield Wizard の完了画面が表示されます。「完了」ボタンをクリックしてインストール作業を終了してください。



「完了」ボタンをクリックしてインストールを終了してください。

以上でドライバーの導入作業は完了です。本製品と接続機器をケーブルで接続してご使用ください。

※正常にドライバーのインストールが終了しなかった場合は、パソコンの電源を OFF にして「4. カードの取り付け方法」から作業をやり直してください。

それでも正常にインストールされない場合は、弊社ホームページ(URL <https://www.owltech.co.jp>)のメールフォームよりお問い合わせいただくか、製品保証書に記載されている弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

6. 製品仕様

インターフェース	LANインターフェース ・1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T(RJ-45) x1ポート 自動ネゴシエーション IEEE 802.3, 802.3u, 802.3abサポート IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding サポート IEEE 802.1Q VLAN サポート
	パソコン側インターフェース ・PCI-Express x1 PCI-Express Revision1.1に準拠 ロープロファイル対応
対応OS	Windows 10 / 8.1 / 7 (各32bit/64bitOS対応)

保証書

1. 保証について

保証書は記載内容を確認のうえ、大切に保管してください。保証期間はご購入日より1年間です。新品交換保証規定に従った内容で対応いたします。保証期間経過後の交換に関しましては有償対応となります。

- * データの保証に関しましては、当社では一切行っておりません。必ずバックアップを取ってください。
- * 本保証書は当製品のみ保証となります。システムと連動した場合の動作を全て保証する物ではありません。
- * 保証に関し、交換品の先出し手配、一時貸し出しは行っておりません。
- * 本製品は一般ユーザー様向けの製品です。機器組込での再販売や業務使用での保証は一切行っておりません。そのような目的で使用される場合は、予め弊社営業部までご連絡ください。販売店より購入されそのような目的で使用された場合は、一般ユーザー様と同等の保証となります(故障などは販売店への持込となります)。

2. 新品交換保証規定

正しい使用方法に従ったうえで装置が正常に動作しなかった場合、保証期間内と認められた場合に限り新品交換が適用されます。また、適用範囲は装置および装置の付属品までとなります。交換対応の際、同じ製品が既に弊社に無い場合、同等品での代替で対応する場合があります。新品交換品は事前に弊社にてチェックをおこないますので、一度開封致します。予めご了承ください。保証期間内であっても次の各項に該当する場合は保証対象外または有償交換となります。

- 使用上の誤りおよび当社以外での修理、分解、調整、改造による故障および損傷。
- 電源本体の開封及び、封印シールを破損させた場合。
- ご購入後の落下、不適当な取付け、付属品以外の部品の取付け、不当な取り扱いによる故障および損傷。
- 火災・地震・落雷・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
- 故障の原因が本製品以外(ユーザーシステムなど)にあつて、それを点検修理した場合。
- 本保証書のご提示が無い場合。
- 本保証書に記載された事項を許可無く書き換えた場合。
- 製品を使用できなかった事の対価、取り外しや販売店への搬送など直接的に発生する手間等の対価。
- 高温・高湿度環境下での使用および、ほこりやごみの付着・虫などの侵入を原因とする故障など。
- オークション・中古販売および譲渡等により本製品を入手した場合など。
- 本体にあるシリアルナンバーが確認できない場合。

本製品の故障や使用によるデータの変化や消失などによる、直接損害・二次的な損害(データ作成費用・期待利益の喪失等)については一切その責任を負いません。

型名/シリアルナンバー	OWL-PCEXLAN1 シリーズ	
ご購入年月日	年	月 日
保証期間	ご購入日より1年間	
保証対象	本体	
販売店	販売店印・レポート	保証書無効
		印

* 本書は、本記載内容で対応させていただくことをお約束するものです。万一、保証期間内に故障が発生した場合は、本書を御提示のうえご購入の販売店に修理扱いとしてご依頼ください。また、**本保証書にご購入店の捺印が無い場合は購入レシート等で代用可能ですので、必ずレシートは本保証書と一緒に大切に保管してください。**

* 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.



株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県海老名市新田5-24-1

webサイト <https://www.owltech.co.jp>

web 内のメールフォームよりお問い合わせください。
保証書用の際は購入履歴が必要となります。

TEL 046-236-3522 平日10時~12時 / 13時~18時