


この度は、オウルテック製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために、本説明書を必ずお読みください。
また、本説明書には保証書が含まれておりますので、レシート等購入履歴と共に大切に保管してください。

《付属品》 本製品のパッケージには次のものが入っています。
作業を始める前に、すべてが揃っているか確認してください。



iPadケース(ケースコネクタ付)




ベースコネクタ



六角レンチ



①ネジ(小)×2 (※1本予備)



ベース



ロックキー×2 (※1本予備)




スクリュードライバー



②ネジ(大)

《組み立て方法》

①ベースコネクタをネジ(小)1本とネジ(大)1本でベースに固定します。



②ケースコネクタをベースコネクタに挿入し、マーカールインがベースコネクタの六角のネジ穴に合っていることを確認した後、六角レンチを使用してネジを締めたら完成です。



《スタンドの使用方法》

①スタンドを平らな面に置き、ケースを水平位置に合わせてください。



②ケース上部を開き、iPadのカメラホールとケースの切り欠け部分が合うように設置します。



③ケース上部を閉じて、キーをロックします。



④お好みの角度にベースコンネクタを調整してご使用ください。また発券プリンタ(別売)をご使用の際はベース内(13.4×16.4cm)に設置してください。



発券プリンタ(別売)

使用上のご注意

- 平らな場所に設置してご使用ください。スタンドが転倒して破損やケガをする恐れがあります。
- 製品の変形など安全上に問題が生じた場合、すみやかに使用をおやめください。
- 本製品使用時に発生した端末本体の故障・トラブルに関しては一切の責任を負いかねます。
- 直射日光の当たる場所、火気のそばには保管しないでください。
- 小さなお子様の手が触れない場所でご使用ください。
- 仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 記載されている名称・商品名は各社の商標または登録商標です。
- 本製品の保守・サポートの適用範囲は日本国内のみとさせていただきます。

保証書

保証期間

初期不良のみ

- ※この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。
- ※取扱説明書に記載されている使用方法に沿わない場合や、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。
- ※本製品の故障や使用によるデータの変化や消失などの直接損害・二次的な損害(データ作成費・期待利益の喪失など)に関して、弊社は一切その責任を負いません。
- ※保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印のある本書かそれに代わるレシートを準備いただき、販売店または弊社サポートセンターメールフォーム(<https://www.owltech.co.jp/contact-support>)へお問い合わせください。購入履歴が確認できない場合は保証対応できません。
- ※本製品の保証は、日本国内の使用に限ります。

お買い上げ日 年 月 日
販売店印

保証書無効

- ※弊社が運営するVWEBショップにてお買い上げいただいた場合は、販売店印・レシートはごさいません。
- 注文いただいた際の注文番号にて対応させていただきます。

株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県海老名市中新田5-24-1

webサイト <https://www.owltech.co.jp>

web 内のメールフォームよりお問い合わせください。
保証適用の際は購入履歴が必要となります。

☎046-236-3522 平日10時~12時/13時~18時