

使用上のご注意

ご使用前には、この注意文をよくお読みのうえ正しくお使いください。

安全にお使いいただくため、「安全上の注意」をよくお読みのうえ、注意事項は必ずお守りください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

安全上の注意（必ずお読みください）



警告

誤った使い方をすると「人が死亡するまたは重傷を負うなどの可能性が想定される内容」を示しています。

- 使用中の発熱・発煙・異臭・異音・突然の電源 OFF（シャットダウン）が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- 分解・改造をしないでください。火災や感電の原因になります。
- 落下等による強い衝撃を与えた場合は、直ちに使用を中止してください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- 濡れた状態で、ケーブルや AC アダプタの抜き差しをしないでください。火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- ポケットの中など身体に触れた状態で機器へ給電をしないでください。発熱しやけどの原因になります。
- 鞆の中やお布団の中など熱の籠りやすい環境での充電及び給電はしないでください。やけど、発火の原因になります。
- 本体充電用 USB ケーブルや AC アダプタは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、発火や感電の原因になります。



注意

誤った使い方をすると「人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性が想定される内容」を示しています。

- 0～40℃以外の温度の場所で使用しないでください。電池が液漏れ・発熱・破裂する原因になります。
- 本体充電時以外は、AC 充電器との接続を外してください。発火や感電の原因になるおそれがあります。
- USB ケーブルや AC 充電器が傷んだり、USB 端子やコンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。発火や感電の原因になります。
- 湿気やほこりの少ない場所で保管・使用をしてください。発熱や発火、感電の原因になります。
- 本製品の入力ポートと出力ポート同士をケーブルで接続しないでください。発熱や発火の原因となります。
- 本製品を使用し、パソコンの USB ポートから充電する場合、パソコンの電源は ON にしてください。
- パソコンの USB ポートで充電する場合、他に接続している周辺機器に対してパソコンの動作が不安定になることがあります。
- USB ハブを経由した充電や、他の周辺機器と同時使用で大量の電流を必要とする場合等では充電できない可能性があります。
- 炎天下や雨天などの悪天候の野外、著しく高温や低温になる場所、直射日光の当たる場所や、ほこり・振動・湿気や水漏れの多い場所での使用や保管はしないでください。
- 火気のそばや高温になる場所での使用や保管はしないでください。本製品の变形や故障の原因になります。
- 乳幼児の手に届く場所での使用や保管はしないでください。
- コネクタに汚れやほこりが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取ってから使用してください。火災や故障の原因になります。
- ケーブルを強く引っ張るなどして負担をかけないでください。
- コネクタを無理やり挿し込まないでください。コネクタの破損やショートの原因になります。
- 強い衝撃を与えたり、投げたりしないでください。
- 本製品を使用しての登録データの消失や通話等の不具合に関する保証は一切いたしません。あらかじめご了承ください。
- 本製品の故障や使用によるデータの変化や消失などの直接損害・二次的な損害（データ作成費・期待利益の損失など）に関して、弊社は一切その責任を負いません。

? 回収する際の注意事項

本品はリチウムイオン二次電池を使用しています。

リサイクル回収の際は、リサイクル協力店に設置された「小型充電式電池リサイクルBOX」にお出してください。

■回収はモバイルバッテリー本体のみとなります。

(付属品は全て取り外して下さい。)

■本体に収納できるものは、確実に収納した上で、外れないようにテープで固定して下さい。

■端子等はテープで絶縁を行って下さい。

■本製品の使用電池は次の通りです。

表 示	内蔵バッテリー
Li-ion00	リチウムイオン電池



? 充電・給電ができない場合

①パワーインジケータを確認してバッテリーレベルを確認してください。

(電源ボタンを押す) 残量不足の時は、本体を充電してください。

②接続機器を接続しても給電を開始しない時は、電源ボタンを押してみてください。

③スマートフォンの種類によっては、給電開始まで1分ほど時間がかかる場合があります。

④本体への充電、接続機器への給電が途切れる場合は、ケーブルがしっかり挿されているか確認してください。

⑤ケーブルやコネクタに損傷が無いか確認してください。

※上記確認を行っていただいても症状が改善されない場合は、弊社サポートセンターにお問い合わせください。

保証書

保証期間

ご購入日より**1.5年間**

※この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。

※取扱説明書に記載されている使用方法に沿わない場合や、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。

※本製品の故障や使用によるデータの変化や消失などの直接損害・二次的な損害(データ作成費・期待利益の喪失など)に関して、弊社は一切その責任を負いません。

※保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印のある本書かそれに代わるレシートを準備いただき、販売店または弊社サポートセンターへお問い合わせください。購入履歴が確認できない場合は保証対応できません。

※本製品の保証は、日本国内の使用に限ります。

お買い上げ日： 年 月 日

販売店印・レシート添付欄