

使用上のご注意

このたびはオウルテック製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために本説明書を必ずお読みください。

本説明書には、保証書が含まれております。ご購入された年月日が
特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。
本取扱説明書では、本製品を充電することを“充電”、
本製品から接続機器を充電することを“給電”と表します。

安全上のご注意（必ずお読みください）

警告 誤った使い方をすると「人が死亡するまたは重傷を負うなどの
可能性が想定される内容」を示しています。

- 使用中の発熱・発煙・異臭・異音・突然の電源 OFF（シャットダウン）が
発生した場合は、直ちに使用を中止してください。火災・感電などの事故
や接続機器の部品破壊の原因になります。
- 分解・改造をしないでください。火災や感電の原因になります。
- 落下等による強い衝撃を与えた場合は、直ちに使用を中止してください。
火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- 濡れた状態で、ケーブルや AC 充電器の抜き差しをしないでください。
火災・感電などの事故や接続機器の部品破壊の原因になります。
- ポケットの中や身体に触れた状態で機器へ給電をしないでください。
発熱しやけどの原因になります。
- 鞆の中や布団の中など熱の籠りやすい環境での充電および給電はしな
いでください。やけど、発火の原因になります。
- ケーブルや AC 充電器は根元まで確実に差し込んでください。
差し込みが不完全な場合、発火や感電の原因になります。

注意 誤った使い方をすると「人が傷害を負う可能性や物的損害が
発生する可能性が想定される内容」を示しています。

- 0～35℃以外の温度の場所で使用しないでください。
電池が液漏れ・発熱・破裂する原因になります。
- 直射日光のあたる場所や高温の場所に放置しないでください。
発熱や発火の原因になります。
- 使用していないときは充電器を外してください。発火や感電の原因にな
るおそれがあります。
- ケーブルやコンセントの差し込みが緩いとき、破損したケーブルや充電器
での使用は行わないでください。発火や感電の原因になります。
- 湿気やほこりの少ない場所で保管・使用をしてください。
発熱や発火、感電の原因になります。
- 本製品は防水機能を有しておりません。お風呂など濡れた場所で使用し
ないでください。発熱や発火、感電の原因になります。
- コネクタに汚れやほこりが付いている場合は、乾いた布でよく拭き取っ
てから使用してください。火災や故障の原因になります。
- 本製品の Type-A ポートと Type-C ポート同士を USB ケーブルで接続し
ないでください。発熱や発火の原因となります。
- 本製品内部の物質などが目や口の中に入ったときは、すぐにきれいな水で
洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。失明や体調不良などの
原因となります。
- 飛行機にご搭乗の際は、受託手荷物（預け入れ荷物）ではなく、手荷物
として機内持ち込みをしてください。持ち込みの制限など詳細に関して
は各航空会社ホームページなどでご確認ください。

付属品

- 充電ケーブル（Type-A ⇄ Type-C）：1 本
- 取扱説明書兼保証書（本紙）：1 枚

充電・給電ができない場合

- ① パワーインジケータを確認してバッテリーレベルを確認してください。
（電源ボタンを押す）残量不足の時は、本体を充電してください。
 - ② 接続機器を接続しても給電を開始しない時は、電源ボタンを押してみ
てください。
 - ③ スマートフォンの種類によっては、給電開始まで1分ほど時間がかかる
場合があります。
 - ④ 本体への充電、接続機器への給電が途切れる場合は、ケーブルがしっか
り挿されているか確認してください。
 - ⑤ ケーブルやコネクタに損傷が無いか確認してください。
- ※ 上記確認を行っていただいても症状が改善されない場合は、弊社サポート
センターにお問い合わせください。

? 回収する際の注意事項

- 本製品はリチウムイオン二次電池を使用しています。
本製品を廃棄する際は、リサイクル協力店に設置された
「小型充電式電池リサイクルBOX」にお出してください。

付属品は全て取り外して下さい

- 回収はモバイルバッテリー本体のみとなります。
- 本体に収納できるものは、確実に収納した上で、外れないようにテープで固定してください。
- 端子が出ている場合はテープで絶縁を行ってください。
絶縁処理をしたものを
「小型充電式電池リサイクルBOX」にお出してください。

- 本製品の使用電池は次の通りです。

表示	電池の種類
Li-ion 20	リチウムイオン電池



保証書

保証期間

ご購入日より**1.5年間**

※この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。

※取扱説明書に記載されている使用方法に沿わない場合や、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。

※本製品の故障や使用によるデータの変化や消失などの直接損害・二次的な損害（データ作成費・期待利益の喪失など）に関して、弊社は一切その責任を負いません。

※保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印のある本書かそれに代わるレシートを準備いただき、販売店または弊社サポートセンターメールフォーム
(<https://www.owltech.co.jp/contact-support>)

へお問い合わせください。購入履歴が確認できない場合は保証対応できません。

※本製品の保証は、日本国内の使用に限ります。

お買い上げ日： 年 月 日

販売店印 〒 番 号 番

※弊社が運営するWEBショップにてお買い上げいただいた場合、保証書は発行されません。
本文に「保証書」の文字が印刷されている場合は保証対象となります。

保証書無効

- 本製品および本説明書は、予告なく外観および仕様の一部を変更することがあります。

- 本説明書の一部または全部を無断で使用・複写・転載することを禁止します。

- 本説明書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。



保証サポート・製品についてのご質問など

<https://www.owltech.co.jp/contact-support>

上記WEB内メールフォームよりお問い合わせください。

保証適用の際は購入履歴が必要となります。

株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県海老名市中新田 5-24-1

☎046-236-3522

🎧 サポート受付 平日のみ 10時~12時 / 13時~18時

F-T210176-02