


使用方法

■接続機器の固定〈ワイヤレス充電〉
「ワイヤレス充電をする前に」を確認してから充電を行ってください。



本製品のマグネット面と接続機器をしっかりと固定してください。

※必ず接続機器から本製品が落下しないことを確認してから使用してください。固定が不十分な状態で使用すると落下などにより接続機器や本製品が破損するおそれがあります。



※本製品と接続機器の間に金属などの異物が付いていないか確認してください。

※マグネット式ワイヤレス充電非対応のワイヤレス充電対応機器でもワイヤレス充電が可能です。ただし、マグネット吸着による位置合わせができかねますので、充電に時間を要する場合があります。


■接続機器の取り外し方法

取り外す際は手で機器を持ち、マグネット式ワイヤレス充電対応機器の場合は本製品を指で横からスライドして押し出して取り外してください。Apple Watchの場合はそのまま上に取り外してください。

*ケーブルを引っ張って外すと、断線など本製品が故障する可能性があります。



■機器を充電する



1. 本製品のQi2.2充電部またはApple Watch充電部を対応機器に吸着します。
 2. AC充電器に本製品のケーブルを接続します。
 3. AC充電器をコンセントに挿します。
- *ワイヤレス充電非対応のケースは外してご使用ください。
- *安全のため、充電完了後は接続機器とケーブルを外してください。

！ マグネット式ワイヤレス充電 (MagSafe、Qi2) 対応機器を急速充電する際、本体が一時的に熱くなることがあります。製品の異常ではございませんが、充電直後の取り扱いや、肌への長時間の接触にはご注意ください。金属性の異物が付いた場合、金属異物が高温になりますので、ご注意ください。

製品仕様

入力仕様
出力仕様
Type-C:5V/3A,9V/3A,15V/3A
Qi2.2充電部:
5W/7.5W/10W/15W/25W
Apple Watch充電部:2.5W
約5万回
5~35℃
異物検出、過電圧保護、過熱保護
充電部:PC+ABS、アルミ
ケーブル部:リネン、TPE
Qi2.2充電部
約56(W)×7(D)×56(H)mm
Apple Watch充電部
約34(W)×10(D)×34(H)mm
約1.5m
約76g (ケーブルタイ含む)

屈曲回数
使用温度
保護機能
材質
サイズ
ケーブル長
重量

*同時使用での最大電力の27.5W以上の充電を行う場合は最大入力45Wに対応した充電器が必要です。

*充電環境・接続端末の性能により供給される電力は異なります。

【免責事項】

■万が一本製品の使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、その一切の責任を負いません。

■本書は万全を期して作成しておりますが、本書に掲載された内容によって生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社ではその一切の責任を負いません。

FAQ. よくあるご質問

②a ワイヤレス充電ができない

- 電源(AC充電器など)が「別売品」記載の仕様を満たしているか確認してください。
- 接続機器がワイヤレス充電対応か確認してください。
- 接続機器によっては、充電開始まで1分ほど時間がかかる場合があります。
- 接続機器が反応しない場合は、ケーブルを数回抜き差しして充電をお試しください。
- 接続機器を再起動してください。
- 接続機器にワイヤレス充電非対応ケースをご使用の場合、ワイヤレス充電が正常に行えないため、ケースを外して充電を行ってください。
- 鉄、磁石、電磁波遮断シートなどが付属したケースを使用されている場合、ワイヤレス充電が正常に行われない場合があります。ケースを外して充電を行ってください。
- 接続機器にケーブルで充電を行っている状態では、本製品を接続してもワイヤレス充電されません。
- ケーブルやコネクタに損傷がないか確認してください。
- マグネット面と接続機器の間に異物がないか確認してください。

②a 充電が途切れる

- 電源(AC充電器など)にしっかり挿し込まれているか確認してください。
- ワイヤレス充電の位置が合っているか確認してください。

②a 充電が遅い

- 機種により異なりますが、ワイヤレス充電はケーブルでの充電と比較して遅くなる傾向があります。
- 使用環境によっては接続機器が高温になり、充電速度が低下する可能性があります。涼しい環境でお試しください。

解決しない場合はホームページ掲載のFAQをご参照ください。

保証サポート・製品についてのご質問など

https://www.owltech.co.jp/support_top

上記 WEB サイト内よりお問い合わせください。

保証適用の際は購入履歴が必要となります。

保証書

保証期間	ご購入日より 1年間
ご購入日より 1年 保証書無効	
販売店印・レシート添付欄	
*弊社が運営するWEBショップにてお買い上げいただいた場合は、販売店印・レシートはございません。ご注文いただいた際の注文番号にて対応いたします。	

*この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。

*取扱説明書に記載されている使用方法に沿わない場合や、自損、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。

*ケーブルタイは初期不良のみ保証対象です。

*本製品の故障や使用による機器破損やデータの変化消失などの直接損害・二次的な損害(データ作成費・期待利益の喪失など)に関して、弊社は一切その責任を負いません。

*本製品に関するご不明な点や保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印のある本書がそれに代わるレシートを準備いただき、販売店または弊社WEBサイト内メールフォームよりサポートセンターへお問い合わせください。ご購入履歴が確認できない場合は保証対象外となります。(WEBサイト:https://www.owltech.co.jp/support_top)

*本製品の保証は、日本国内の使用に限りです。

*個人売買、オークション、中古販売および譲渡などにより本製品を入手した場合は保証対応いたしかねます。

株式会社オウルテック
〒243-0422 神奈川県老名市新田5-24-1
webサイト <https://www.owltech.co.jp>
web内メールフォームよりお問い合わせください。
保証適用の際は購入履歴が必要となります。
☎046-236-3522 平日10時~12時/13時~18時