



変換アダプタ

- USB Type-C to microUSB -


取扱説明書(保証書付)

ご使用の前に(必ずお読みください)

- 使用前に機器のデータなどをバックアップしてください。接続機器や周辺機器の使用環境や接続方法などにより、予期しないデータの変化・消失が生じる可能性があります。
- 本製品の使用には別途USB Type-Cケーブルが必要です。
- 汚れや汗などが付着したままにすると、劣化を早める原因となります。清潔な状態でお使いください。
- ご使用の前に「安全上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ご使用になる機器が本製品の対応機器であるかをご確認ください。
- 全ての機器での動作を保証するものではありません。
- 本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。
- 画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。

使用方法

- Type-CをmicroUSBに変換する



- ①Type-Cケーブルのコネクタに本製品を装着します。
- ②接続機器のmicroUSBポートにしっかり挿し込みます。
 - ※コネクタに触れる際は水滴れ・汚れがない状態でおこなってください。
 - ※カバーまたはケースを装着した状態では挿し込めない場合があります。その場合はカバーまたはケースを取り外してご使用ください。

製品仕様

コネクタ形状	USB Type-C(メス) ← microUSB(オス)
規格	USB2.0 規格準拠
入出力仕様	最大 3A 充電対応
転送速度	最大 480Mbps(理論値)
材質	PVC

※充電環境・接続端の性能により供給される電流値は異なります。

- 製品やパッケージ・取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。
- 保証規定などは、本書または弊社ホームページをご参照ください。
- 記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。本書には保証書が含まれております。ご購入された製品・購入日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

製品説明

- Type-Cケーブルに装着して、microUSBコネクタに変換するアダプタです。
- Type-CケーブルでmicroUSB対応機器の古い機器への充電やデータ通信ができます。
- お手持ちのType-Cケーブルをそのまま使えます。

対応機器*



- スマートフォン
- モバイルバッテリー
- タブレット
- その他USB充電機器

※すべての機器での動作を保証するものではありません。

FAQ. よくあるご質問

⑨ 充電ができない

- 本製品のコネクタを乾いた布でよく拭き取ってください。
- 接続機器のバッテリー残量があるかご確認ください。
- 充電器などに複数の接続機器が繋がっている場合は、1対1での充電をお試しください。
- 本製品を接続機器から外し、再度接続し直してください。
- 接続機器を再起動してください。
- 接続機器によっては満充電に近づくと、充電の停止と再充電を繰り返す場合があります。接続機器の仕様をご確認ください。


⑨ 充電が途切れる

- 接続機器の設定で充電制限(例:省電力モードなどの設定)が有効になっていないかご確認ください。


⑨ データ転送ができない

- 本製品のコネクタを乾いた布でよく拭き取ってください。
- 接続機器のバッテリー残量があるかご確認ください。
- USB ハブなどを使用している場合は、接続機器に本製品を直接接続してデータ転送をお試しください。
- 接続機器を再起動してください。
- ファイル転送などの設定が有効になっているか、接続機器の設定をご確認ください。


安全上の注意事項(必ずお守りください)



- 断線や凹みなどの異常がみられた場合は使用を中止してください。
- コネクタが曲がった場合は、使用を中止してください。また、変形を戻して使用しないでください。
- 使用中に発煙・異臭・異音・突然の動作停止・異常な発熱などの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 分解や改造をしないでください。
- 落としたり、投げたりして過度な力や衝撃を加えないでください。
- 濡れた手で使用しないでください。
- 濡れた場所や湿気・ホコリの多い場所、静電気が発生しやすい場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 傾きのある所やぐらついた所などの不安定な場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 直射日光のあたる場所や車中、火気の近くなど、高温の場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 熱がこもりやすい環境で使用・保管・放置をしないでください。
- 乳幼児の手に届く場所で使用・保管・放置をしないでください。



- 動物やペットのそばで使用・保管・放置をしないでください。
- 本製品に破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
- 接続機器やケーブルに破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
- コネクタにぐらつきが見られる、またはポートへの挿し込みが緩い場合は使用しないでください。
- 抜き挿しは根元を持って、向きを確認してから、無理な力を加えずまっすぐ確実におこなってください。
- 皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、専門医にご相談ください。体質・体調によっては肌の赤み・かゆみ・かぶれ・低温やけどなどの原因となります。
- アルコール・シンナー・ベンジンなどの有機溶剤や、それらを含む薬品が付着しないようにしてください。



内容物

下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。


- Type-C to microUSB変換アダプタ ×1 (本製品)
- 取扱説明書(保証書付)..... ×1 ※[USB Type-C]表記は一部「Type-C」としています。

別売品

ご使用にあたり別途ご準備ください。

- Type-Cケーブル

各部名称




解決しない場合は
ホームページ掲載の
FAQをご参照ください。



【免責事項】

- 万が一本製品の使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、その一切の責任を負いません。
- 本書は万全を期して作成しておりますが、本書に掲載された内容によって生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社ではその一切の責任を負いません。



株式会社オウルテック
〒243-0422 神奈川県老市中新田5-24-1
webサイト <https://www.owltech.co.jp>
web内のメールフォームよりお問い合わせください。
保証適用の際は購入履歴が必要となります。
☎046-236-3522 平日10時~12時/13時~18時

F-T250035-PKG01-01 無断使用・複製・転載禁止