

## Apple Watchバンド

取扱説明書(保証書付)

## ご使用の前に(必ずお読みください)

- 使用前に機器のデータなどをバックアップしてください。接続機器や周辺機器の使用環境や接続方法などにより、予期しないデータの変化・消失が生じる可能性があります。
- 必ず本製品が確実に取り付けられているか確認してからお使いください。
- 色移りしやすい布・皮革製品と接した状態で使用・保管をすると、ごく稀に本製品へ色が移る場合があります。色移りしやすい物と接する状態での使用・保管は避けてください。
- 汚れや汗などが付着したままにすると、劣化を早める原因となります。清潔な状態でお使いください。

- ご使用の前に「使用上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 本製品は記載の対応機種専用です。指定以外の機種ではご使用いただけません。
- ご使用になる機器が本製品の対応機種であるかをご確認ください。
- 全ての機器での動作を保証するものではありません。
- 本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。
- 画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。
- 製品やパッケージ・取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。
- 保証規定などは、本書または弊社ホームページをご参照ください。
- 記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

## はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。本書には保証書が含まれております。ご購入された製品・購入日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

## 内容物


下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。

- Apple Watch バンド(本製品)・・・× 1 本
- 取扱説明書(保証書付)・・・× 1 枚


## 使用上の注意事項(必ずお守りください)

- 本製品に欠損・破損・変形・劣化などの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 使用環境や使用状況などにより、色移り・色落ち・変色・変質する場合があります。
- 分解や改造をしないでください。
- 無理に引っ張ったり、ねじったり、振り回したりして過度な力や衝撃を加えないでください。
- 直射日光のあたる場所や車中、火気の近くなど、高温の場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 傾きのある所やぐらついた所などの不安定な場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 濡れた場所や湿気・ホコリの多い場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 乳幼児の手に届く場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 動物やペットのそばで使用・保管・放置をしないでください。
- 本製品の着脱は安定した場所で、機器の落下などがないよう、十分注意しておこなってください。
- 衣類の袖やカバンなどのお手回り品へキズなどがつかないようにお使いください。
- アルコール・シンナー・ベンジンなどの有機溶剤や、それらを含む薬品が付着しないようにしてください。
- 装着時は指1本が入る程度の余裕を確保してください。きつく絞めると手首への負担や肌荒れの原因となります。
- 皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、専門医にご相談ください。体質・体調によってはかゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

## バンドの取り外し方法



清潔な柔らかい平面(糸くずの出ない柔らかいマイクロファイバー製のクロス、またはパッド入りのマットなど)の上にApple Watchの文字盤を下にして置き、本体裏側のボタンを確認します。




①のボタンを押しながら、バンドを右または左にスライドして本体から外してください。

## バンドの取り付け方法


1

ジョイント部(表)      ジョイント部(裏)



バンド取り付け時は、バンドの表裏に注意してください。表裏はジョイント部中央の端子の色で見分けることができます。

2



清潔な柔らかい平面(糸くずの出ない柔らかいマイクロファイバー製のクロス、またはパッド入りのマットなど)の上にApple Watchの文字盤を下にして置き、本体の溝にバンドのジョイント部を合わせ、右または左にスライドしながらバンドを取り付けます。



保証サポート・製品についてのご質問など

[https://www.owltech.co.jp/support\\_top](https://www.owltech.co.jp/support_top)

上記WEBサイト内よりお問い合わせください。

保証適用の際は購入履歴が必要となります。

### [免責事項]

- 万が一本製品の使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、その一切の責任を負いません。
- 本書は万全を期して作成しておりますが、本書に掲載された内容によって生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社ではその一切の責任を負いません。

## 保証書

保証期間

初期不良のみ

- ※この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。
- ※取扱説明書に記載されている使用方法に沿わない場合や、自損、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。
- ※本製品の故障や使用による機器破損やデータの変化消失などの直接損害・二次的な損害(データ作成費・期待利益の喪失など)に関して、弊社は一切その責任を負いません。
- ※本製品に関するご不明な点や保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印のある本書かそれに代わるレシートを準備いただき、販売店または弊社WEBサイト内メールフォームよりサポートセンターへお問い合わせください。ご購入履歴が確認できない場合は保証対象外となります。  
(WEBサイト:[https://www.owltech.co.jp/support\\_top](https://www.owltech.co.jp/support_top))
- ※本製品の保証は、日本国内の使用に限ります。
- ※個人売買、オークション、中古販売および譲渡などにより本製品を入手した場合は保証対応いたしかねます。

お買い上げ日:                      年                      月                      日

販売店印                      捺印

※弊社が運営するWEBショップにてお買い上げいただいた場合は、販売店印・レシートはございません。

※捺印いただいた際の捺印票目にて対応いたします。

# 株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県海老名市中新田5-24-1

webサイト <https://www.owltech.co.jp>

web 内のメールフォームよりお問い合わせください。

保証適用の際は購入履歴が必要となります。

☎046-236-3522    平日10時～12時 / 13時～18時