

Apple Watch

44/45/46mm

着せ替えメタルバンパーケース

Ultra Style

取扱説明書（保証書付）

取り付け方法


⚠ 着脱時の注意事項

無理に押し込んだり、強く引き外さないでください。過度な力を加えると破損や傷の原因になります。着脱はゆっくり行ってください。

1. Apple Watchからバンドを取り外し、本体の汚れやホコリを拭き取ります。



2. 正面ケースをApple Watchにかぶせます。デジタルクラウン側から位置を合わせてください。



はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。本書には保証書が含まれております。ご購入された製品・購入日が特定できるシートなどととも大切に保管してください。

製品説明

■Apple Watch(44/45/46mm)に対応したメタルバンパーケースです。機器の側面と背面を保護します。

ご使用前に(必ずお読みください)


- 使用前に機器のデータなどをバックアップしてください。
- 本製品に画面保護フィルムは付属しておりません。また、本製品の装着時に機器の画面保護ガラスが干渉する場合があります。
- 汚れや汗などが付着したままにすると、劣化を早める原因となります。清潔な状態でお使いください。
- ご使用前に「使用上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 全ての機器での動作を保証するものではありません。
- 本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。
- 画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。
- 製品やパッケージ・取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。
- 保証規定などは、本書または弊社ホームページをご参照ください。
- 記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

使用上の注意事項
(必ずお守りください)

- 本製品に欠損・破損・変形・劣化などの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 使用環境や使用状況などにより、色移り・色落ち・変色・変質する場合があります。
- 本製品は防塵・防水仕様ではありません。水に濡れる環境や粉塵の多い環境下での使用はお控えください。
- サイドボタン部分を強い力で押し込むと本製品が破損するおそれがあります。
- 分解や改造をしないでください。
- 過度な力や衝撃を加えないでください。
- 本製品は対応機器に対して、側面部から加わる衝撃の軽減を目的としており、完全に保護するものではありません。
- 直射日光のあたる場所や車中、火気の近くなど、高温の場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 傾きのある所やぐらついた所などの不安定な場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 濡れた場所や湿気・ホコリの多い場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 乳幼児の手に届く場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 動物やペットのそばで使用・保管・放置をしないでください。
- 本製品の着脱は安定した場所で、機器の落下などがないよう、十分注意しておこなってください。
- アルコール・シンナー・ベンジンなどの有機溶剤や、それらを含む薬品が付着しないようにしてください。
- 皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、専門医にご相談ください。体質・体調によってはかゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

シリーズ・サイズの調べ方

機器本体裏の印字、またはWatchアプリからご確認ください。




Apple Watch シリーズ	Apple Watch サイズ
4/5/6/SE (第1,2,3世代)	44mm
7/8/9	45mm
10/11	46mm


各部名称

機器への取り付け方法の詳細は【P.5.取り付け方法】をご確認ください。


〔正面ケース〕



〔背面ケース〕




3. 背面ケースのロック部を片側に差し込み、位置を合わせてから、もう一方をゆっくり押し込んで固定します。




■背面ケースの取り付け向き
下図の方向に合わせて取り付けてください。
※どちらの向きからでも背面ケースは取り付け可能です。

【表面ケース】デジタルクラウンカバーがある面
【背面ケース】サイズ表記がある面



【表面ケース】サイドボタンカバーがある面
【背面ケース】GPS表記がある面

4. しっかり固定されていることを確認し、バンドを取り付けてください。



⚠ 充電時の注意事項

形状上、充電しづらい場合があります。その場合は本製品を外して充電をしてください。

製品仕様

製品サイズ [44/45mm]
約45(W)×49(D)×13(H)mm
[46mm]
約46(W)×50(D)×12(H)mm
重量(本体) [44/45/46mm]
約13g
材 質 亜鉛合金、アルミニウム合金、TPU、シリコン、PET、ABS

保証サポート・製品についてのご質問など
https://www.owltech.co.jp/support_top
上記WEBサイト内よりお問い合わせください。
保証適用の際は購入履歴が必要となります。

【免責事項】

■万が一本製品の使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、その一切の責任を負いません。

■本書は万全を期して作成しておりますが、本書に掲載された内容によって生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社ではその一切の責任を負いません。

保証書

保証期間 初期不良のみ保証書無効

お買い上げ日: 年 月 日

販売店印・レシート添付欄

※弊社が運営するWEBショップにてお買い上げいただいた場合は、販売店印・レシートはございません。ご注文いただいた際の注文番号にて対応いたします。

※この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。
※取扱説明書に記載されている使用方法に沿わない場合や、自損・警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。
※本製品の故障や使用による機器破損やデータの変化消失などの直接損害・二次的な損害(データ作成費・期待利益の喪失など)に関して、弊社は一切その責任を負いません。
※本製品に関するご不明な点や保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印のある本書かそれに代わるレシートを準備いただき、販売店または弊社WEBサイト内メールフォームよりサポートセンターへお問い合わせください。ご購入履歴が確認できない場合は保証対象外となります。(WEBサイト: https://www.owltech.co.jp/support_top)
※本製品の保証は、日本国内の使用に限ります。
※個人売買、オークション、中古販売および譲渡などにより本製品を入手した場合は保証対応いたしかねます。

株式会社オウルテック
〒243-0422 神奈川県海老名市中新田5-24-1
webサイト <https://www.owltech.co.jp>
web内メールフォームよりお問い合わせください。
保証適用の際は購入履歴が必要となります。
☎046-236-3522 平日10時～12時/13時～18時