

Type-A to Type-C [USBケーブル]

CBS1MINAC
取扱説明書 (保証書付)



ご使用前に（必ずお読みください）

- 使用前に機器内のデータなどをバックアップしてください。本製品を使用しての登録データの消失や通話などの不具合に関する保証は一切いたしません。
- ご使用前に「安全上の注意事項」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 全ての機器での動作を保証するものではありません。ご使用になる機種が対応機種かご確認ください。
- 本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。
- 画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。
- 製品やパッケージ、取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。
- 保証規定などは、本書または弊社ホームページをご参照ください。
- 記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。ホームページをご参照ください。

はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。

本書には保証書が含まれております。ご購入された製品・購入日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

内容物

下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。

- Type-A – Type-Cケーブル（本製品）：1本
- 取扱説明書（保証書付）：1枚

※「USB Type-A」「USB Type-C」表記は一部「Type-A」「Type-C」としています。

安全上の注意事項（必ずお守りください）

警告 「死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

- 使用中に発煙・異臭・異音・突然の動作停止・異常な発熱がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 分解・改造をしないでください。
- 無理に引っ張ったり、落としたり、投げたりして過度な力や衝撃を加えないでください。
- 万が一コネクタが曲がった場合は、使用を中止してください。また、変形を戻して使用しないでください。
- 本製品を巻き付けたり、束ねたりした状態で使用しないでください。
- 濡れた手で使用しないでください。
- 濡れた場所、湿気・ホコリの多い場所、静電気が発生しやすい場所で使用・保管・放置をしないでください。

- 直射日光のあたる場所、車中、火気の近くなど、高温の場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 布団の中など、熱がこもりやすい環境で使用・保管・放置をしないでください。

注意 「傷害を負うことや物的損害が発生する可能性が想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために


- 乳幼児の手に届く場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 動物・ペットのそばで使用・保管・放置をしないでください。
- 本製品に破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
- 接続機器やケーブルに破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
- 本製品に汚れやホコリが付いた場合は、乾いた布でよく拭き取ってください。
- 接続機器に汚れやホコリが付いている場合は、本製品で使わないでください。

- 本製品に触れると接続機器の電源が ON、OFF する場合は使用しないでください。
- 本製品のコネクタにぐらつきが見られる、ポートへの挿し込みが緩い場合は使用しないでください。
- 抜き挿しは根元を持って向きを確認してから、無理な力を加えずまっすぐ確実におこなってください。
- 未使用時や充電終了後は接続機器から外してください。

製品説明

- Type-Cコネクタに対応した機器をパソコンやUSB充電器に接続して充電・データ通信をするケーブルです。

各部名称




主な対応機器

- タブレット・スマートフォン
- パソコン
- ゲーム機
- モバイルバッテリー
- AC 充電器
- 車載充電器
- 加熱式たばこ
- Wi-Fi ルーター
- オーディオプレーヤー
- ワイヤレスイヤホン
- その他 USB 充電機器

使用方法


接続機器での充電



- 1 接続機器（AC充電器など）のType-Aポートに接続します。
- 2 接続機器（スマートフォンなど）のType-Cポートに接続します。

※ 安全のため、充電完了後はAC充電器から接続機器・本製品を外してください。
※ 接続機器の充電残量は接続機器側で確認してください。

接続機器でのデータ通信



- 1 接続機器（パソコン）のType-Aポートに接続します。
- 2 接続機器（スマートフォンなど）のType-Cポートに接続します。

※ データ通信方法やデータ通信終了後に本製品を外す際の注意点は接続機器によって異なります。接続機器の取扱説明書をご参照ください。
※ データ通信中に接続機器から本製品を外さないでください。

製品仕様

コネクタ形状	USB Type-A (オス) – USB Type-C (オス)
規格	USB2.0 規格準拠
出力仕様	最大 3A 充電対応
通信速度	最大 480Mbps(理論値)
材質	シリコン (被膜)、PVC (コネクタ)
屈曲回数	約 50,000 回
付属品	取扱説明書 (保証書付)

※ 充電環境により供給される電流値は異なります。

FAQ. よくあるご質問

充電ができない

- 本製品のコネクタを乾いた布でよく拭き取ってください。
- 接続機器のバッテリー残量があるかご確認ください。
- 充電器などに複数の接続機器がつながっている場合は、1対1での充電をお試しください。
- 本製品を接続機器から外し、再度接続し直してください。
- 接続機器を再起動してください。

- 接続機器によっては満充電に近づく、充電の停止と再充電を繰り返す場合があります。接続機器の仕様をご確認ください。

充電が途切れる

- 接続機器の設定で充電制限（例：省電力モードなどの設定）が有効になっていないかご確認ください。

データ通信ができない

- 本製品のコネクタを乾いた布でよく拭き取ってください。
- 接続機器のバッテリー残量があるかご確認ください。
- USB ハブなどを使用している場合は、接続機器に本製品を直接接続してデータ通信をお試しください。
- 本製品を接続機器から外し、再度接続し直してください。
- 接続機器を再起動してください。
- ファイル通信などの設定が有効になっているか、接続機器の設定をご確認ください。

解決しない場合はホームページ掲載のFAQをご参照ください。



保証サポート・製品についてのご質問など

https://www.owltech.co.jp/support_top

上記 WEB サイト内よりお問い合わせください。

保証適用の際は購入履歴が必要となります。

【免責事項】

- 万が一本製品の使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、その一切の責任を負いません。
- 本書は万全を期して作成しておりますが、本書に掲載された内容によって生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社ではその一切の責任を負いません。

保証書

保証期間 ご購入日より2年間

保証書無効

- ※ この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。
- ※ 取扱説明書に記載されている使用方法に沿わない場合や、自損、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。
- ※ 本製品の故障や使用による機器破損やデータの変化消失などの直接損害・二次的な損害（データ作成費・期待利益の喪失など）に関して、弊社は一切その責任を負いません。
- ※ 本製品に関するご不明点や保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印のある本書がそれに代わるレシートを準備いただき、販売店または弊社 WEB サイト内メールフォームよりサポートセンターへお問い合わせください。ご購入履歴が確認できない場合は保証対象外となります。（WEB サイト：https://www.owltech.co.jp/support_top）
- ※ 本製品の保証は、日本国内の使用に限ります。
- ※ 個人売買、オークション、中古販売および譲渡などにより本製品を入手した場合は保証対応いたしかねます。

お買い上げ日： 年 月 日

販売店印・レシート添付欄

- ※ 弊社が運営するWEBショップにてお買い上げいただいた場合は、販売店印・レシートはございません。ご注文いただいた際の注文番号にて対応いたします。

株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県海老名市新田5-24-1

webサイト <https://www.owltech.co.jp>

web内メールフォームよりお問い合わせください。
保証適用の際は購入履歴が必要となります。

☎046-236-3522 平日10時～12時/13時～18時