


ご使用の前に（必ずお読みください）

- ご使用の前に「使用上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 本製品は記載の対応機種専用品です。指定以外の機種ではご使用いただけません。
- 全ての機器での動作を保証するものではありません。
- 本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。
- 画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。
- 製品やパッケージ、取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。
- 保証規定などは、本書または弊社ホームページをご参照ください。
- 記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。



画面保護ガラス

- 貼り付けキット付属 -

取扱説明書（保証書付）


ガラスの貼り付け方

本製品の内容物をご用意ください。


- 貼り付け用ガイドフレーム : 1 個
- 画面保護ガラス : 1 枚
- クリーニングクロス : 1 枚
- アルコールパッド : 1 枚
- ほこり除去用シール : 1 枚

注意

- 剥離フィルムをはがす際には、ガラス吸着面に指紋やほこりが付着しないようご注意ください。
- 万が一、吸着面にほこりが付着してしまった場合には付属のほこり除去用シールやセロハンテープで取り除いてください。




画面の汚れやほこりを付属のほこり除去用シール・クリーニングクロス・アルコールパッドを使って拭き取ってください。
※きれいに取り除かないとい、気泡の原因となります。
※ティッシュなどで拭き取るとほこりが生じる原因となります。




画面の汚れやほこりを付属のほこり除去用シール・クリーニングクロス・アルコールパッドを使って拭き取ってください。
※きれいに取り除かないとい、気泡の原因となります。
※ティッシュなどで拭き取るとほこりが生じる原因となります。

- 1 -



画面保護ガラスに付いている「①の剥離シール」を持ち、ガラスの粘着面に貼られているフィルムをゆっくりとはがします。
※画面との位置合わせをしながら慎重に貼り付けます。



画面保護ガラスを貼り付け用フレームをセットした iPad に貼り付けてください。
※画面との位置合わせをしながら慎重に貼り付けます。




貼り付け用ガイドフレームを外して完了になります。
気泡が入ってしまった場合は、指先でそっと押しながら画面の端まで移動させてください。
小さな気泡の場合、エアレス加工により時間経過（約 1 日）でほとんど目立たなくなります。
※ほこりが入ってしまった場合の気泡は抜けません。

はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。本書には保証書が含まれております。ご購入された製品・購入日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

内容物

下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。



• 画面保護ガラス×1 • 貼り付け用ガイドフレーム×1



• クリーニングクロス×1 • アルコールパッド×1 • ほこり除去用シール×1

- 2 -

ガラスのはがし方

別途、以下の物をご用意ください。

- 薄く弾力のあるカード
- ※紙類のカード類は折れ曲がりやすいのでおすすめいたしません。

注意

- はがす際にカッターなどの刃物は使用しないでください。
画面へのキズや人体に思わぬケガを負うおそれがあります。


【免責事項】

- 万が一本製品の使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、その一切の責任を負いません。
- 本書は万全を期して作成しておりますが、本書に掲載された内容によって生じた損害、逸失利益または第三者からいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社ではその一切の責任を負いません。



保証サポート・製品についてのご質問など
https://www.owltech.co.jp/support_top
上記 WEB サイト内よりお問い合わせください。
保証適用の際は購入履歴が必要となります。

- 3 -



ガラスの端にカードを当て、ガラスと画面の間に滑り込ませます。
ガラスがしっかりと貼り付いている場合、カードが入り込みにくい場合があります。



カードが入り込み、端が浮いたらゆっくりカードを上げて、はがしてください。

- 4 -

保証書無効

使用上の注意事項（必ずお守りください）

- 本製品は画面への衝撃軽減を目的としており、完全に保護するものではありません。
- 本製品に欠損、破損、変形、劣化などの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 本製品の着脱は安定した場所で、ケガまたは画面の破損や損傷がないよう、十分注意しておこなってください。
- 使用前に本製品がしっかりと取り付けられているか必ず確認してください。
- 分解・改造をしないでください。
- 強い力をかけたり、落としたり、投げたりして過度な力や衝撃を加えないでください。
- 直射日光のあたる場所、車中、火気の近くなど、高温の場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 濡れた場所、湿気・ホコリの多い場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 乳幼児の手に届く場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 動物・ペットのそばで使用・保管・放置をしないでください。
- シンナー・ベンジンなどの有機溶剤や、それらを含む薬品が付着しないようにしてください。

- 4 -

保証書

保証期間

初期不良のみ

- ※ この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。
- ※ 取扱説明書に記載されている使用方法に沿わない場合や、自損・蓄積・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。
- ※ 本製品の故障や使用による機器破損やデータの変化消失などの直接損害、二次的な損害（データ作成費・期待利益の喪失など）に関して、弊社は一切その責任を負いません。
- ※ 本製品に関するご不明な点や保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印のある本書かそれに代わるレシートを準備いただき、販売店または弊社 WEB サイト内メールフォームよりサポートセンターへお問い合わせください。ご購入履歴が確認できない場合は保証対象外となります。（WEB サイト：https://www.owltech.co.jp/support_top）
- ※ 本製品の保証は、日本国内の使用に限ります。
- ※ 個人売買、オークション、中古販売および譲渡などにより本製品を入手した場合は保証対応いたしかねます。



株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県秦野市中野5-24-1

webサイト：<https://www.owltech.co.jp>

お問い合わせセンター：046-236-3522 平日10時～12時 / 13時～18時

無断使用・複写・転載禁止

F-H250013-PKG01-01

5

6

7

8