



## ハンディファン用日傘クリップ

取扱説明書(保証書付)

### はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。

本書には保証書が含まれております。ご購入された製品・購入日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

### 製品説明

- 日傘にハンディファンを固定できるクリップです。
- ハンディファンの送風を移動中もハンズフリーで受けられます。
- シリコン素材でハンディファンと日傘に傷を付けず固定できます。
- 机上でハンディファンスタンドとしても使用可能です。

### 内容物

下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。

- ハンディファン用日傘クリップ(本製品) ×1
- 取扱説明書(保証書付) . . . . . ×1

### ご使用前に(必ずお読みください)

- 必ず本製品が確実に取り付けられているか確認してからお使いください。
- 色移りしやすい布・皮革製品と接した状態で使用・保管をすると、ごく稀に本製品へ色が移る場合があります。色移りしやすい物と接する状態での使用・保管は避けてください。
- 本製品は対応サイズ以外のハンディファンや日傘では使用できません。
- ご使用前に「使用上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 全てのハンディファン・日傘の取り付けを保証するものではありません。
- 本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。
- 画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。
- 製品やパッケージ・取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。
- 保証規定などは、本書または弊社ホームページをご参照ください。
- 記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

### 使用上の注意事項(必ずお守りください)

- 本製品に欠損・破損・変形・劣化などの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 使用環境や使用状況などにより、色移り・色落ち・変色・変質する場合があります。
- 分解や改造をしないでください。
- 過度な力や衝撃を加えないでください。
- 直射日光のあたる場所や車中、火気の近くなど、高温の場所で使用・保管・放置をしないでください。

- 傾きのある所やぐらついた所などの不安定な場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 濡れた場所や湿気・ホコリの多い場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 乳幼児の手に届く場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 動物やペットのそばで使用・保管・放置をしないでください。
- 本製品は傘の中棒部分以外や安定しない場所には取り付けしないでください。
- 同じ箇所を連続して動かさないでください。

- 本製品の着脱は安定した場所で、機器の落下などがないよう、十分注意しておこなってください。
- 可動部分に手や衣類などが挟み込まれないようご注意ください。
- 角度や高さの調節は機器を外して安定した場所でおこなってください。
- アルコール・シンナー・ベンジンなどの有機溶剤や、それらを含む薬品が付着しないようにしてください。
- 皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、専門医にご相談ください。体質・体調によってはかゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

### 対応サイズ

#### 〈ハンディファンの持ち手部分〉

直径:約20~45mm

#### 〈日傘の中棒部分〉

通常サイズ直径:約9~13mm  
細いサイズ直径:約6~8mm

### 各部名称



#### 日傘の中棒固定穴(通常サイズ)

日傘の中棒部分(通常サイズ)に取り付けることができます。

#### 日傘の中棒固定穴(細いサイズ)


日傘の中棒部分(細いサイズ)に取り付けることができます。

#### ハンディファン取り付け部分

お手持ちのハンディファンを固定します。対応サイズの詳細は、〈対応サイズ〉をご参照ください。


## 使用方法 ①ハンディファンの落下に注意してください。

### ①通常サイズの中棒に取り付ける



1. 日傘の中棒直径をご確認のうえ、本製品の中棒固定穴を広げて中棒を押し込み固定します。
2. ハンディファンの持ち手サイズをご確認のうえ、本製品の取り付け部分を広げて持ち手を押し込み固定します。  
\*ストラップが付いている場合は中棒に通してください。
3. ハンディファンが落下しないことを必ず確認してからご使用ください。  
\*日傘の開閉部分を避けて取り付けてください。

### ②細いサイズの中棒に取り付ける



通常サイズの中棒では細すぎて固定できない場合は細いサイズの中棒に取り付けてください。

\*日傘の開閉部分を避けて取り付けてください。

## ⚠️ 取り付け時の注意



細いサイズ用の中棒固定穴に通常サイズの中棒を取り付けると、本製品とハンディファンが傾き、機器の落下・破損につながります。


## 本製品を取り外す

### ①ハンディファン

### ②本製品

上記の順番で日傘の中棒から取り外してください。ハンディファンの落下防止のため、取り外しは机など高さのない場所で必ず行ってください。

## ハンディファンスタンド



1. ハンディファンの下部に本製品を取り付けます。
2. 机など、平らな場所に置いて使用してください。  
\*ハンディファンのサイズによってはスタンドできない場合があります。

## ⚠️ 設置時の注意

設置時は平らな場所に置いてください。取付時のバランスが悪く、転倒する場合はご使用を中止してください。

## 製品仕様

サイズ 約53(W)×37(D)×28(H)mm  
重量 約25g  
材質 シリコン

### 【免責事項】

- 万が一本製品の使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、その一切の責任を負いません。
- 本書は万全を期して作成しておりますが、本書に掲載された内容によって生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社ではその一切の責任を負いません。



保証サポート・製品についてのご質問など  
[https://www.owltech.co.jp/support\\_top](https://www.owltech.co.jp/support_top)  
上記WEBサイト内よりお問い合わせください。

保証適用の際は購入履歴が必要となります。

## 保証書

保証期間

初期不良のみ

お買い上げ

**保証書無効**

販売店

\* 弊社が運営するWEBショップにてお買い上げいただいた場合は、販売店印・レシートはございません。ご注文いただいた際の注文番号にて対応いたします。

\*この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。  
\*取扱説明書に記載されている使用方法に沿わない場合や、自損、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。

\*本製品の故障や使用による機器破損やデータの変化消失などの直接損害・二次的な損害(データ作成費・期待利益の喪失など)に関して、弊社は一切その責任を負いません。

\*本製品に関するご不明な点や保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印のある本書かそれに代わるレシートを準備いただき、販売店または弊社WEBサイト内メールフォームよりサポートセンターへお問い合わせください。ご購入履歴が確認できない場合は保証対象外となります。(WEBサイト: [https://www.owltech.co.jp/support\\_top](https://www.owltech.co.jp/support_top))

\*本製品の保証は、日本国内の使用に限ります。

\*個人売買、オークション、中古販売および譲渡などにより本製品を入手した場合は保証対応いたしかねます。

株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県海老名市中新田5-24-1

webサイト <https://www.owltech.co.jp>

web内のメールフォームよりお問い合わせください。  
保証適用の際は購入履歴が必要となります。

☎046-236-3522 平日10時~12時/13時~18時