




巻き取り式ケーブル内蔵 モバイルバッテリー - 10000mAh -

取扱説明書（保証書付）

充電方法

■ 本製品への充電のしかた



- 1 本製品のType-C入出力ケーブルをAC充電器に接続します。
※ 別売品のUSBケーブルを本製品のType-C入出力ポートとAC充電器を接続してご使用いただけます。
※ 本製品への充電は本製品巻き取り式Type-Cケーブルまたは別売のType-Cケーブルを使用してください。
- 2 AC充電器をコンセントに挿します。
- 3 充電を開始すると、デジタル残量表示が現在のバッテリー残量を表示します。
- 4 100%になると充電は完了です。バッテリー残量とLEDの点滅の詳細は〈P8～9,デジタル残量表示〉をご参照ください。
※ 安全のため、充電完了後はAC充電器を外してください。
※ 本製品のケーブルは全て引き出した状態で接続してください。
※ 本体充電と充電器を同時に使用しないでください。

はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。
本書には保証書が含まれています。
ご購入された製品・購入日が特定できるシートなどとともに大切に保管してください。

内容物

下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。

- 巻き取り式ケーブル内蔵モバイルバッテリー（本製品）：1個
- 取扱説明書（保証書付）：1枚

※「USB Type-A」「USB Type-C」表記は一部「Type-A」「Type-C」としています。

別売品

ご使用にあたり別途ご準備ください。

● AC充電器

- Type-C 5V/3A以上（PD18Wを推奨）
- Type-A

● USBケーブル

- Type-C 本製品のケーブルをご使用いただくか、別途ご用意ください。
- Type-A 別途接続機器に適合するケーブルをご用意ください。

ご使用の前に（必ずお読みください）

- デジタル残量表示のフィルムを剥がしてからお使いください。
- 使用前に機器内のデータなどをバックアップしてください。
本製品を使用する際の登録データの消失や通話などの不具合に関する保証は一切いたしません。
- 本製品は出荷時に満充電されていません。
初回使用時は満充電にしてからご使用ください。
- ご使用の前に「安全上の注意事項」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 全ての機器での動作を保証するものではありません。
ご使用になる機種が対応機種かご確認ください。
- 本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。
- 画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。
- 製品やパッケージ、取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。
- 保証規定などは、本書または弊社ホームページをご参照ください。
- 記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

安全上の注意事項（必ずお守りください）

- 警告 「人が死亡するまたは重傷を負うなどの可能性が想定される内容」です。
- 人的被害・故障・感電・発火を防ぐために
 - 使用中に発煙・異臭・異音・突然の動作停止・異常な発熱などの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。
 - 液漏れ・膨張などの異常がみられた場合は、火気から遠ざけて直ちに使用を中止してください。
 - 分解・改造をしないでください。
 - 落としたり、投げたりして過度な力や衝撃を加えないでください。
 - 無理に引っ張ったり、落としたり、投げたりして過度な力や衝撃を加えないでください。
 - 万が一コネクタが曲がった場合は、使用を中止してください。また、変形を戻して使用しないでください。
 - 「製品仕様」記載の温度外で使用・保管・放置をしないでください。
 - 本製品を巻き付けたり、束ねたりした状態で使用しないでください。
 - 濡れた手で使用しないでください。
 - 濡れた場所、湿気・ホコリの多い場所、静電気が発生しやすい場所で使用・保管・放置をしないでください。
 - 直射日光のあたる場所、車中、火気の近くなど、高温の場所で使用・保管・放置をしないでください。
 - 可燃物の付近に置かないでください。また、引火や爆発の可能性がある場所では使用しないでください。
 - ポケット、鞆、布団の中など、熱がこもりやすい環境で使用・保管・放置をしないでください。
 - ポケット、鞆の中など、本製品に圧力がかかる状態で使用・保管・放置をしないでください。
 - 金属製品（コイン・鍵・アクセサリーなど）と一緒に持ち運んだり保管しないでください。
 - 万が一液漏れが生じて液体が目や皮膚に付いた場合は、直ちにきれいな水で洗い流し、できるだけ早く医師の診断を受けください。
 - 乳幼児の手に届く場所で使用・保管・放置をしないでください。

- 注意 「傷害を負うことや物的損害が発生する可能性が想定される内容」です。
- 人的被害・故障・感電・発火を防ぐために
 - 動物・ペットのそばで使用・保管・放置をしないでください。
 - 本製品に破損・変形・水や異物がいった形跡がみられた場合は使用しないでください。
 - 接続機器やケーブルに破損・変形・水や異物がいった形跡がみられた場合は使用しないでください。
 - 本製品に汚れやホコリが付いた場合は、乾いた布でよく拭き取ってください。
 - 接続機器やケーブルに汚れやホコリが付いている場合は、本製品で使わないでください。
 - 本製品に触れると接続機器の電源がON、OFFする場合は使用しないでください。
 - 本製品の充電には「別売品」に記載している電源（充電器）をお使いください。
 - 本製品のコネクタにぐらつきが見られる、ポートへの挿し込みが緩い場合は使用しないでください。
 - ケーブルの挿し込みが緩い場合は使用しないでください。
 - ケーブルの抜き差しは、根元を持って向きを確認してから、無理な力を加えずまっすぐ確実におこなってください。
 - 本製品を装着した状態で、接続機器だけでもしくは本製品だけを持って移動などをしてしないでください。
 - 未使用時や充電終了後は、本製品から接続機器やケーブルを外してください。
 - ケーブルの引き出し、および巻き取りは接続機器から外した状態でおこなってください。
 - ケーブルは最後まで引き出してからお使いください。

製品説明


- 本製品はType-Cケーブル一体型のモバイルバッテリーです。Type-Cポートも搭載しているため、2台同時充電が可能です。
※ 2台同時充電の場合にはPD充電はできない仕様となります。
- 本製品は、PD充電に対応したAC充電器、ケーブル、スマートフォンを接続することで、通常のUSB充電よりも短い時間で充電ができます。
- ワイヤレスイヤホンなどの入力電流が小さい機器を最適な低電流で安全に充電できる機能を搭載しています。
- パスルー充電に対応しているため、本製品を充電しながらスマートフォンなどの充電も同時に行えます。
- 容量10000mAhで、充電回数と携帯性のバランスが取れたタイプです。出力容量の詳細は、〈P15,製品仕様〉の定格出力容量をご参照ください。

対応機器

タブレット・スマートフォン / Wi-Fi ルーター / 加熱式たばこ
ワイヤレスイヤホン / AC 充電器 / 車載充電器 / その他 USB 充電機器など


※ USB 機器を充電できます。なお、電熱ベストおよび空調作業服のご使用は推奨しておりません。動作保証いたしません。

各部名称



デジタル残量表示

各充電方法については〈P10～13,充電方法〉をご参照ください。



保証書

保証期間

ご購入日より15年間保証書無料

お買い上げ日

年 月 日

販売店印・レシート添付欄

※ 弊社が運営するWEBショップにてお買い上げいただいた場合は、販売店捺印のある本書がそれに代わるレシートを準備いたします。販売店または弊社 WEB サイト内メールフォームよりサポートセンターへお問い合わせください。ご購入履歴が確認できない場合は保証対象外となります。（WEB サイト：https://www.owltech.co.jp/support_top）

無断使用・複製・転載禁止

保証サポート・製品についてのご質問など
https://www.owltech.co.jp/support_top
上記 WEB サイト内よりお問い合わせください。
保証適用の際は購入履歴が必要となります。


株式会社オウルテック
〒243-0422 神奈川県横浜市市中区新田5-24-1
webサイト: https://www.owltech.co.jp
お問い合わせ先
046-236-3522 平日10時～12時/13時～18時

ケーブル使用時の注意事項

引き出す場合



収納する場合



製品仕様

内蔵バッテリー	リチウムイオン電池 3.6V 10000mAh[36Wh]
定格入力	Type-C:5V/3A,9V/2A,12V/1.5A[PD18W] Type-C/cable:5V/3A,9V/2A,12V/1.5A[PD18W]
定格出力	Type-C:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A[PD20W] Type-C/cable:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A[PD20W]
定格出力容量	5V/5900mAh,9V/3400mAh,12V/2500mAh
使用回数	約 500 回 ※機器及び使用条件により異なります
充電時間	空の状態から満充電まで約 3 時間 [PD18W]
保護機能	過充電（電圧 / 電流）保護、過放電（電圧 / 電流）保護、短絡（ショート）保護、温度保護
使用温度	[充電時] 0 ～ 45℃ [放電時] 0 ～ 45℃
サイズ	約 54(W)×124(D)×25(H)mm
ケーブル長	約 55cm
重量	約 230g
PSE マーク	安心・安全の PSE 適合製品です
付属品	取扱説明書（保証書付）

※ Type-C 入出力ケーブルと Type-C 入出力ポートを同時に使用した場合は、合計最大 5V/3A 出力となります。
※ 2 台同時充電の場合には PD 充電はできない仕様となります。

【保管方法】

長期保管する場合は、3 か月に一度を目安に 80% 程度の充電をしてください。
バッテリー残量が 0% で長期保管すると、バッテリーが劣化し、充電が行えない場合があります。

FAQ. よくあるご質問

Q1 充電ができない

- 電源ボタンを押してバッテリー残量を確認してください。残量不足のときは、本体を充電してください。
- 接続機器を接続しても充電を開始しないときは、電源ボタンを押してください。
- ケーブルやコネクタに損傷がないか確認してください。
- 他のケーブルへの交換をお試しください。
- 接続機器が反応しない場合は、ケーブルを数回抜き差しして充電をお試しください。
- 接続機器でOSアップデートを行い、充電できるかお試しください。

Q2 充電が始まらない

- 充電する機器の種類によっては、充電開始まで1分ほど時間がかかる場合があります。

Q3 充電が途切れる

- 接続機器にケーブルがしっかり挿し込まれているか確認してください。

Q4 飛行機に持ち込めますか

- 受託手荷物（預け入れ荷物）ではなく、手荷物として機内持ち込みをしてください。持ち込みの制限などの詳細は各航空会社ホームページなどをご確認ください。

解決しない場合はホームページ掲載の
FAQ をご参照ください。