

モバイルバッテリー - 20000mAh -

取扱説明書（保証書付）



この度はご購入いただき
誠にありがとうございます。
「皆様の毎日がより豊かで快適に」
なりますよう心を込めて創りました。

すてきなデジタルライフを



SNS公式アカウント

ご使用の前に（必ずお読みください）

■ 使用前に機器内のデータなどをバックアップしてください。本製品を使用しての登録データの消失や通話などの不具合に関する保証は一切いたしません。

■ 本製品は出荷時に満充電されていません。初回使用時は満充電にしてからご使用ください。

■ ご使用の前に「安全上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ 全ての機器での動作を保証するものではありません。ご使用になる機種が対応機種かご確認ください。

■ 本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。

■ 画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。

■ 製品やパッケージ、取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。

■ 保証規定などは、本書または弊社ホームページをご参照ください。

■ 記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。

本書には保証書が含まれております。
ご購入された製品・購入日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

内容物

下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。

- モバイルバッテリー（本製品）：1個
- USB Type-C - USB Type-Cケーブル：1本
- 取扱説明書（保証書付）：1枚

※「USB Type-C」「USB Type-A」表記は一部「Type-C」「Type-A」としています。

別売品

ご使用にあたり別途ご準備ください。

● AC充電器

出力がPD18W以上（推奨）または5V/3A以上のAC充電器をご用意ください。

● USBケーブル

接続機器に適合するケーブルをご用意ください。接続機器のポートがType-Cの場合は、付属ケーブルで充電できます。

安全上の注意事項（必ずお守りください）

⚠ **警告** 「人が死亡するまたは重傷を負うなどの可能性が想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

■ 使用中に発煙・異臭・異音・突然の動作停止・異常な発熱がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。

■ 液漏れ・膨張などの異常がみられた場合は、火気から遠ざけて直ちに使用を中止してください。

■ 分解・改造をしないでください。

■ 落としたり、投げたりして過度な力や衝撃を加えないでください。

■ 「製品仕様」記載の温度外で使用・保管・放置をしないでください。

■ 濡れた手で使用しないでください。

■ 濡れた場所、湿気・ホコリの多い場所、静電気が発生しやすい場所で使用・保管・放置をしないでください。

■ 直射日光のあたる場所、車中、火気の近くなど、高温の場所で使用・保管・放置をしないでください。

■ 可燃物の付近に置かないでください。また、引火や爆発の可能性のある場所では使用しないでください。

■ ポケット、鞆、布団の中など、熱が籠りやすい環境で使用・保管・放置をしないでください。

■ ポケット、鞆の中など、本製品に圧力がかかる状態で使用・保管・放置をしないでください。

■ 金属製品（コイン・鍵・アクセサリなど）と、一緒に持ち運んだり保管しないでください。

■ 万が一液漏れが生じて液体が目や皮膚に付いた場合は、直ちにきれいな水で洗い流し、できるだけ早く医師の診断を受けてください。

■ 乳幼児の手に届く場所で使用・保管・放置をしないでください。

⚠ **注意** 「傷を負うことや物の損害が発生する可能性が想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

■ 動物・ペットのそばで使用・保管・放置をしないでください。

■ 本製品に破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。

■ 接続機器やケーブルに破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。

■ 本製品に汚れやホコリが付いた場合は、乾いた布でよく拭き取ってください。

■ 接続機器やケーブルに汚れやホコリが付いている場合は、本製品で使用しないでください。

■ 本製品に触れると接続機器の電源がON、OFFする場合は使用しないでください。

■ 本製品の充電に定格を超える電源は使用しないでください。

■ ケーブルの挿し込みが緩い場合は使用しないでください。

■ ケーブルの抜き差しは、根元を持って向きを確認してから、無理な力を加えずまっすぐ確実におこなってください。

■ 未使用時や充電終了後は、本製品から接続機器やケーブルを外してください。

■ ポート同士をケーブルで接続しないでください。

製品説明

- 本製品はスマートフォンなどを2台同時充電できるモバイルバッテリーです。
- 20000mAhと大容量なので、旅行など充電回数が多い場面で活躍します。出力容量の詳細は、〈P9.製品仕様〉の定格出力容量を参照ください。

各部名称




対応機種※

タブレット・スマートフォン / Wi-Fi ルーター
加熱式たばこ / AC 充電器 / 車載充電器など
オーディオプレーヤー / その他 USB 充電機器など

※：USB 機器を充電できます。なお、電熱ベストおよび空調作業服へのご使用は推奨しておりません。動作保証もいたしかねます。
※：ワイヤレスイヤホンなどの微弱電流機器は充電できません。

充電方法

● 本製品への充電のしかた



1 AC充電器と本製品のType-C入出力ポートを付属ケーブルで接続します。


2 AC充電器をコンセントに挿します。

3 充電を開始すると、LEDランプが現在のバッテリー残量を点滅表示します。

4 LEDランプが4つ点灯すると充電は完了です。バッテリー残量の詳細は、〈P9. LEDランプ〉の表を参照ください。

※ 安全のため、充電完了後は接続機器とUSBケーブルを外してください。
※ Type-C は入出力兼用です。同時には使用できません。

● 接続機器への充電のしかた



1 スマートフォンやタブレットなどの接続機器と本製品をUSBケーブルで接続します。

2 LEDランプが点灯している場合は、正常に充電をしています。充電が開始しない時は電源ボタンを押してください。

3 接続機器もしくは本製品からコネクタを抜くと充電は終了します。

※ 安全のため、充電完了後は接続機器とUSBケーブルを外してください。
※ Type-C 出力とType-A 出力を同時に使用した際、Type-C、Type-A 出力は合計最大 5V/3A 出力となります。
※ バススルー充電に対応していますのでType-C で本製品を充電しながら、Type-A でスマートフォンやタブレットを充電することができます。
※ Type-C ポートでType-C to Type-C 接続する場合は別途ケーブルをお買い求めください。
※ Lightning コネクタ搭載機器の充電にはLightning ケーブル、microUSB コネクタ搭載機器にはmicroUSB ケーブルが必要です。

LED ランプ

LED ランプはバッテリー残量を表します。

接続機器充電時		本体充電時	
LED ランプ表示	バッテリー残量	LED ランプ表示	バッテリー残量
○ ○ ○ ○	100% - 76%	● ● ● ● ●	0% - 25%
● ○ ○ ○	75% - 51%	● ● ● ● ○	26% - 50%
● ● ○ ○	50% - 26%	● ● ● ○ ○	51% - 75%
● ● ● ○	25% - 6%	● ● ● ○ ○	76% - 99%
● ● ● ●	5% - 1%	○ ○ ○ ○	100%
● ● ● ●	0%		

※ 点灯または点滅が 1 つの場合、残容量の低下を示します。本体を充電してください。
※ 一番端は通常白色ですが、超速充電 (PD など) では緑に点灯します。

【保管方法】長期保管する場合は、3 ヶ月に一度を目安に 80% 程度の充電をしてください。バッテリー残量が 0% で長期保管すると、バッテリーが劣化し、充電が行えない場合があります。

製品仕様

内蔵バッテリー	リチウムイオン電池 3.7V 20,000mAh [74Wh]
定格入力	USB Type-C: 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、15V/1.3A、20V/1A [PD20W]
定格出力	USB Type-C: 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A [PD30W] USB Type-A: 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 合計最大出力: 5V/3A
定格出力容量	5V/13,400mAh、9V/7,500mAh、12V/5,700mAh、15V/4,500mAh、20V/3,300mAh
使用回数	約 300 回 ※機器および使用条件によります
充電時間	空の状態から満充電まで約 6 時間
保護機能	過充電（電圧 / 電流）保護、過放電（電圧 / 電流）保護、短絡（ショート）保護、温度保護
使用温度	【充電時】0 ~ 40℃ 【放電時】0 ~ 40℃
サイズ	約 68.5(W) × 28.5(D) × 145(H)mm
重量	約 430g
PSE マーク	安心・安全のPSE 適合製品です
付属品	取扱説明書（保証書付）、USB Type-C - USB Type-C ケーブル（約 30cm / 最大 3A 充電対応）

FAQ. よくあるご質問

Q⑨ 充電ができない

● 電源ボタンを押してバッテリー残量を確認してください。残量不足のときは、本体を充電してください。

● 接続機器を接続しても充電を開始しないときは、電源ボタンを押してください。

● ケーブルやコネクタに損傷がないか確認してください。

● 他のケーブルへの交換をお試しください。

● 稀に一部 Type-C のスマートフォンへ充電できない場合があります。その際は、ケーブルを数回抜き差しして充電してください。

Q⑩ 充電が開始しない

● 充電する機器の種類によっては、充電開始まで1分ほど時間がかかる場合があります。

Q⑪ 充電が途切れる


● 接続機器にケーブルがしっかり挿し込まれているか確認してください。

Q⑫ 飛行機に持ち込めますか

● 受託手荷物（預け入れ荷物）ではなく、手荷物として機内持ち込みをしてください。持ち込みの制限などの詳細は各航空会社ホームページなどでご確認ください。

解決しない場合はホームページ掲載の
FAQ をご参照ください。

廃棄する際の注意事項



- 1 本体に収納できるものは、確実に収納したうえで、外れないようにテープで固定してください。
- 2 端子が出ている場合はテープで絶縁を行ってください。
- 3 絶縁処理をしたものを「小型充電式電池リサイクルBOX」にお出しください。

本製品の使用電池は次の通りです。

表示	電池の種類
Li-ion 20	リチウムイオン電池



【免責事項】

- 万が一本製品の使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、その一切の責任を負いません。
- 本書は万全を期して作成しておりますが、本書に掲載された内容によって生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社ではその一切の責任を負いません。



保証書		
保証期間	ご購入日より15年間	※この保証書は正常な使用状態で起きた故障について 無償で修理、または交換を保証するものです。 ※取扱説明書に記載されている使用方法に沿わない場合や、 自損、警告・注意事項に反した使用方法による故障は 保証対象外です。 ※USB ケーブルは初期不良のみ保証対象です。 ※本製品の故障や使用による機器破損やデータの変化消失などの 直接損害・二次的な損害（データ作成費・期待利益の喪失など） に関して、弊社は一切その責任を負いません。 ※本製品に関するご不明な点や保証期間内に故障が発生した 場合は、販売店捺印のある本書かそれに代わるレシートを 準備いただき、販売店または弊社 WEB サイト内 メールフォームよりサポートセンターへお問い合わせください。 ご購入履歴が確認できない場合は保証対象外となります。 （WEB サイト： https://www.owltech.co.jp/support_top ） ※本製品の保証は、日本国内の使用に限ります。 ※個人売買、オークション、中古販売および譲渡などにより 本製品を入手した場合は保証対応いたしかねます。
お買い上げ日：		
年 月 日		
販売店印・レシート添付欄		
※ 弊社が運営するWEBショップにてお買い上げいただいた 場合は、販売店印・レシートはございません。 ご注文いただいた際の注文番号にて対応いたします。		

株式会社オウルテック
〒243-0422 神奈川県海老名市新田5-24-1
webサイト <https://www.owltech.co.jp>
web 内のメールフォームよりお問い合わせください。
保証適用の際は購入履歴が必要となります。
☎046-236-3522 平日10時～12時 / 13時～18時