

ケーブル型
マグネットワイヤレス充電器

本製品単体での充電はできません。別途AC充電器等をご用意ください。
*本製品にモバイルバッテリー機能はありません。

取扱説明書(保証書付)

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。本書には保証書が含まれております。ご購入された製品・購入日が特定できるレシートなどととも大切に保管してください。

内容物

- マグネットワイヤレス充電器(本製品) ×1
- 取扱説明書(保証書付) ×1
- ケーブルタイ ×1

*「USB Type-C」表記は一部「Type-C」としています。

別売品

- 電源(Type-Cポート搭載AC充電器など)
 - 25W 急速充電を行う場合、QC(Quick Charge)またはPD(USB Power Delivery)対応
 - 30W以上出力のAC充電器をご用意ください。
 - 30W以下の充電器を使用すると出力は下がります。

- 使用前に機器のデータなどをバックアップしてください。接続機器や周辺機器の使用環境や接続方法などにより、予期しないデータの変化・消失が生じる可能性があります。
- 本製品に磁気カード(クレジットカードやキャッシュカードなど)を近づけないでください。
- 汚れや汗などが付着したままにすると、劣化を早める原因となります。清潔な状態でお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意事項」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ご使用になる機器が本製品の対応機器であるかをご確認ください。
- 本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。
- 画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。
- 製品やパッケージ、取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。
- 保証規定などは、本書または弊社ホームページをご参照ください。
- 記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

警告 「死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」です。

人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

- 断線や凹みなどの異常がみられた場合は使用を中止してください。
- コネクタが曲がった場合は、使用を中止してください。また、変形を戻して使用しないでください。
- 使用中に発煙・異臭・異音・突然の動作停止・異常な発熱などの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 全ての機器での動作を保証するものではありません。
- 本製品を無理に引っ張ったり、落としたり、投げたりして過度な力や衝撃を加えないでください。
- 「製品仕様」記載の温度外で使用・保管・放置をしないでください。
- 濡れた手で使用しないでください。
- 濡れた場所や湿気、ホコリの多い場所、静電気が発生しやすい場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 傾きのある所やぐらついた所などの不安定な場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 直射日光のあたる場所や車中、火気の近くなど、高温の場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 熱がこもりやすい環境で使用・保管・放置をしないでください。
- 本製品を巻き付けたり、束ねたりした状態で使用しないでください。

注意 「傷害を負うことや物的損害が発生する可能性が想定される内容」です。


人的被害・故障・感電・発火を防ぐために

- 動物やペットのそばで使用・保管・放置をしないでください。
- 本製品に破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
- 接続機器やケーブルに破損・変形・水や異物が入った形跡がみられた場合は使用しないでください。
- コネクタにぐらつきが見られる、またはポートへの押し込みが緩い場合は使用しないでください。
- ケーブルの抜き差しは根元を持って、向きを確認してから、無理な力を加えずまっすぐ確実におこなってください。
- 本製品を装着した状態で、本製品だけを持って移動などをしないでください。
- 未使用時や充電終了後は、本製品から接続機器やケーブルを外してください。
- 本製品の使用に「別売品」に記載している電源(充電器)をお使いください。
- 本製品の上に対応機器以外の物を置かないでください。

対応機器

ワイヤレス充電対応機器

- 対応機器と装着中のケースがワイヤレス充電対応かご確認ください。
- 本製品のワイヤレス充電面と対応機器の間に金属片などを挟まないでください。
- 本製品・対応機器・ケースに金属などの異物が付いていないか確認してください。異物付近が高温になるおそれがあります。
- 磁気カード(クレジットカードやキャッシュカードなど)を近づけると、カードの記録が消える、または使用できなくなる可能性があります。
- 皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、専門医にご相談ください。体質・体調によっては肌の赤み・かゆみ・かぶれ・低温やけどなどの原因となります。
- アルコール・シンナー・ベンジンなどの有機溶剤や、それらを含む薬品が付着しないようにしてください。



〈ワイヤレス充電〉使用上の注意


- 本製品はマグネット式ワイヤレス充電対応機器に磁気吸着が可能です。
- ワイヤレス充電対応機器のOSは最新バージョンにアップデートしてください。
- 使用前に機器から以下の物を取り外してください。
 - ・背面に起伏のあるケース
 - ・金属製または磁気を帯びたケース
 - ・約5mm以上の厚みがあるケース
 - ・スマホリングやスタンドなどのアクセサリ
- ケースの厚みなどによっては充電効率が下がる、または充電ができない場合があります。その場合はケースを外して対応機器を直接設置して充電をお試しください。
- ケースを装着しながら充電する場合は、ケースがマグネット式ワイヤレス充電またはワイヤレス充電に対応しているかをご確認ください。
- レザークースなどを装着した状態で本製品を使用すると、ケースに円形の跡が残る場合があります。これは異常ではありませんが、気になる場合はケースを外して本製品をお使いください。
- マグネット式ワイヤレス充電非対応のワイヤレス充電対応機器でもワイヤレス充電が可能です。ただし、マグネット吸着による位置合わせができなますので、充電に時間を要する場合があります。
- 充電中は本体がわずかに温かくなる場合があります。
- 本製品を置いて使用する場合は正しく吸着するため水平な場所でお使いください。

使用方法

■接続機器の固定(ワイヤレス充電)

「ワイヤレス充電をする前に」を確認してから充電を行ってください。

【固定例】



本製品のマグネット面と接続機器をしっかりと固定してください。

- *必ず接続機器から本製品が落下しないことを確認してから使用してください。固定が不十分な状態で使用すると落下などにより接続機器や本製品が破損するおそれがあります。
- *本製品と接続機器の間に金属などの異物が付いていないか確認してください。

■接続機器の取り外し方法


取り外す際は手で機器を持ち、本製品を指で横からスライドして押し出して取り外してください。

*ケーブルを引っ張って外すと、断線など本製品が故障する可能性があります。


【OK例】



【NG例】



■機器を充電する



1. 本製品のマグネット面を対応機器に吸着します。
2. AC充電器に本製品のケーブルを接続します。
3. AC充電器をコンセントに挿します。

*ワイヤレス充電非対応のケースは外してご使用ください。
*安全のため、充電完了後は接続機器とケーブルを外してください。

FAQ. よくあるご質問

Q① ワイヤレス充電ができない

- 電源(AC充電器など)が「別売品」記載の仕様を満たしているか確認してください。
- 接続機器がワイヤレス充電対応か確認してください。
- ワイヤレス充電対応機器のOSは最新バージョンにアップデートしてください。
- 接続機器を固定しても充電を開始しないときは、接続機器を外し再度固定してください。
- 接続機器によっては、充電開始まで1分ほど時間がかかる場合があります。
- 接続機器が反応しない場合は、ケーブルを数回抜き差しして充電をお試しください。
- 接続機器を再起動してください。
- 接続機器にワイヤレス充電非対応ケースをご使用の場合、ワイヤレス充電が正常に行えないため、ケースを外して充電を行ってください。
- 鉄、磁石、電磁波遮断シートなどが付属したケースを使用されている場合、ワイヤレス充電が正常に行われない場合があります。ケースを外して充電を行ってください。
- 接続機器にケーブルで充電を行っている状態では、本製品を接続してもワイヤレス充電されません。
- ケーブルやコネクタに損傷がないか確認してください。
- マグネット面と接続機器の間に異物がないか確認してください。

Q② 充電が途切れる

- 電源(AC充電器など)にしっかり挿し込まれているか確認してください。
- ワイヤレス充電の位置が合っているか確認してください。

Q③ 充電が遅い

- 機種により異なりますが、ワイヤレス充電はケーブルでの充電と比較して半分程度の速度になります。
- 使用環境によっては接続機器が高温になり、充電速度が低下する可能性があります。涼しい環境でお試しください。

解決しない場合はホームページ掲載のFAQをご参照ください。



製品仕様

入力仕様	Type-C:5V/3A,9V/3A,15V/2A
出力仕様	5W/7.5W/10W/15W/25W
屈曲回数	約5万回
使用温度	5~35℃
材質	アルミ、ナイロン、TPE
保護機能	過電圧保護、過熱保護、異物検出
サイズ	約56(W)×6.9(D)×56(H)mm *ケーブル部除く
ケーブル長	約2m
重量	約74g

- *充電環境・接続端末の性能により供給される電流値は異なります。
- *2.5W急速充電を行う場合、QC(Quick Charge)またはPD(USB Power Delivery)対応で30W以上出力のAC充電器をご用意ください。

【免責事項】

- 万が一本製品の使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、その一切の責任を負いません。
- 本書は万全を期して作成しておりますが、本書に掲載された内容によって生じた損害、逸失利益または第三者からいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社ではその一切の責任を負いません。

保証書	
保証期間	ご購入日より1年間 保証書無効
お買い上げ日	年 月 日
販売店印・レシート添付欄	
<p>*この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。</p> <p>*取扱説明書に記載されている使用方法に沿わない場合や、自損、警告/注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。</p> <p>*ケーブルタイは初期不良のみ保証対象です。</p> <p>*本製品の故障や使用による機器破損やデータの変化消失などの直接損害、二次的な損害(データ作成費、期待利益の喪失など)に関して、弊社は一切その責任を負いません。</p> <p>*本製品に関するご不明な点や保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印のある本書がそれに代わるレシートを準備いただき、販売店または弊社WEBサイト内メールフォームよりサポートセンターへお問い合わせください。ご購入履歴が確認できない場合は保証対象外となります。(WEBサイト:https://www.owltech.co.jp/support_top)</p> <p>*本製品の保証は、日本国内の使用に限ります。</p> <p>*個人売買、オークション、中古販売および譲渡などにより本製品を入手した場合は保証対応いたしかねます。</p>	

株式会社オウルテック
〒234-0222 東京都品川区品川5-10-10
www.owltech.co.jp
webshop: https://www.owltech.co.jp
TEL: 03-6362-3222 FAX: 03-6362-3223
営業時間: 平日 10時~18時 土日 13時~18時