

保証書

保証期間

初期不良のみ

※この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。
※取扱説明書に記載されている使用方法に沿わない場合や、自損、警告・注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。
※ショルダーストラップは保証対象外です。
※本製品の消耗・使用による収納物(電子機器・貴重品・紙類などを含む)の破損、故障・変色・データの消滅などに関して、弊社では一切の責任を負いかねます。
※本製品に関するご不明な点や保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印のある本書かそれ代わるレシートを準備いただき、販売店または弊社WEBサイト内メールフォームよりサポートセンターへお問い合わせください。ご購入履歴が確認できない場合は保証対象外となります。
(WEBサイト: https://www.owltech.co.jp/support_top)
※本製品の保証は、日本国内の使用に限ります。
※個人売買、オークション、中古販売および譲渡などにより本製品を入手した場合は保証対応いたしかねます。

お買い上げ日	年	月	日
販売店印・レシート記入欄	保証書無効		
※弊社が運営するWEBサイト内よりお問い合わせください。販売店印・レシートはございません。注文いただいた際は、必ず記入をお願いします。			

[免責事項]

- 万が一本製品の使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、その一切の責任を負いません。
- 本書は万全を期して作成しておりますが、本書に掲載された内容によって生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社ではその一切の責任を負いません。



保証サポート・製品についてのご質問など

https://www.owltech.co.jp/support_top

上記WEBサイト内よりお問い合わせください。

保証適用の際は購入履歴が必要となります。

無断使用・複写・転載禁止

F-H000018-PKG01-01



drycore 防水ドライバッグ

取扱説明書(保証書付)

はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。
本書には保証書が含まれております。

ご購入された製品・購入日が特定できるレシートなどとともに大切に保管してください。

内容物

下記内容物がすべて揃っているかご確認ください。

- 防水ドライバッグ・(本製品) ······ ×1
- ショルダーストラップ(約934mm) ······ ×2
- 取扱説明書(保証書付) ······ ×1

ご使用の前に(必ずお読みください)

- 本製品は防水保護等級のIPX4に準拠しておりますが、簡易防水を目的に作られております。
- 使用環境や経年劣化により防水性能は低下します。必ず、毎回のご使用前に破れなどがないかご確認ください。
- バッグの止水フッ素ナーは水が浸入しない仕組みとなっておりますが、完全防水ではありません。
- ご使用の前に「使用上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。
- 画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。
- 製品やパッケージ・取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。
- 保証規定などは、本書または弊社ホームページをご参照ください。
- 記載の名称・商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県海老名市中新田5-24-1

webサイト <https://www.owltech.co.jp>

web内のメールフォームよりお問い合わせください。

保証適用の際は購入履歴が必要となります。

☎046-236-3522 平日10時～12時 / 13時～18時

安全上の注意事項(必ずお守りください)

- ご使用による劣化やキズによって浸水する可能性がありますので、都度ご使用前に必ず破れなどがないかご確認ください。
- 本製品に欠損・破損・変形・劣化などの異常がみられた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 使用環境や使用状況などにより、色移り・色落ち・変色・変質する場合があります。
- 内容物の出し入れは、中に水分が入らないように乾いた手でおこなってください。
- ご使用時は、必ず開口部をしっかりと閉めてください。また、サイドポケットの止水フ拉斯ナーは最後までしっかりと閉めてください。
- 開口部・持ち手・ストラップ部分には撥水加工を施していません。使用用途により浸水するおそれがあります。
- 使用後やお手入れ後に本製品を使用する際は、内部や開口部などが完全に乾いた状態で使用してください。
- 使用後は本製品に付いた水滴を拭き取り、中に水分が入らないように内容物を取り出してください。
- 直射日光のある場所や車中、火気の近くなど、高温の場所で使用・保管・放置をしないでください。
- 気温差や湿度差により内部が結露する場合があります。気温差が激しい場所や湿度の高い場所で長時間の使用はお控えください。
- 鋭利な物を入れると本体を破くおそれがあります。
- ストラップなどを無理に引っ張ったり、本体を落としたり、投げたりして過度な力や衝撃を加えないでください。
- 分解・改造をしないでください。
- 乳幼児の手に届く場所での使用や保管はしないでください。
- 動物やペットのそばで使用・保管・放置をしないでください。
- 衣類の袖やカバンなどのお手回り品へキズなどがつかないようにお使いください。
- アルコール・シンナー・ベンジンなどの有機溶剤や、それらを含む薬品が付着しないようにしてください。
- 皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、専門医にご相談ください。体質・体調によってはかゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

製品説明


- 本製品は防水IPX4等級に準拠した軽量ドライバッグで、雨や水しぶきから荷物を守りつつ持ち運びも快適です。
- 付属の2本のストラップを付け替えることで、手さげ・肩掛け・ナップサックの3WAYでお使いいただけます。
- ちょっとした小物を収納できるフ拉斯ナーポケット付きで、必要なアイテムをすぐに取り出せます。

ドライバッグの閉じ方

- ① 荷物を入れ、開口部の両端をまっすぐに揃えます。



- ② 開口部のベルトに合わせてクルクルと3回ほど巻きます。



- ③ 左右のバックルを力ちと止めて完成です。



ストラップの付け方

●ナップサック

ショルダーストラップ2本を図のように繋げてください。



●肩掛け

ショルダーストラップ1本を図のように繋げてください。



※ショルダーストラップは545mm~934mmまで調整可能です。

お手入れ方法

本製品が汚れた場合は、中性洗剤を用いた手洗いで汚れを落としてください。

※本製品のお手入れには、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

※洗濯機や乾燥機は絶対に使用しないでください。